



共通取扱説明書

この度は、防犯カムカムの製品をお買上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と製品個別の取扱説明書の両方をよくお読みになり、内容をご理解いただいたうえで、正しく安全にお使いください。

確認事項

- 説明書の内容と仕様が異なる場合がございます。
- 本体や付属品のデザイン・形状が予告なく変更される場合がございます。
- 説明書に記載されている動作ランプの色や状態が予告なく変更される場合がございます。
- プライバシーの侵害・迷惑防止条例に抵触する行為には使用しないでください。

リセットについて

動作が不安定な時や、正常に動作しない場合はリセットをお試し下さい。リセットボタンを押すことでリセットされます。
※リセットボタンは針などの細い形状の物で押してください。
※製品によってはリセット機能がない製品がございます。
※腕時計型防犯カメラのリセット方法については、製品毎の説明書に記載しております。
※置時計型防犯カメラのリセット方法は本体の電源スイッチを切ることでリセットされます。

【重要】カメラ本体の充電について

ACアダプタは付属しておりません。任意で市販またはお手持ちのACアダプタを使って充電していただけますが、アダプタのタイプによって相性があり、小型防犯カメラ（特に基板型）が高温になったり、故障の原因となる場合があります。これらを避けるために、ACアダプタはできるだけ5V1.0A～2Aのものをお使いください。

推奨) 5V1.0A～2A の AC アダプタ

【その他の諸注意】

- ※開封後、始めて製品をご使用になられる際には、一度バッテリーを最大の状態まで充電されてください。
- ※充電中に製品本体が若干熱をもつ場合がありますが、リチウム電池の特性であり、製品の異常ではありません。
- ※過度な過放電等によってバッテリーに高い負担をかけると、ご使用可能回数を大幅に減少させる原因となります。
- ※精密機器である仕様上、過度に強い力での操作や落下等は故障や破損の原因に繋がります。取り扱いにはご注意ください。
- ※バッテリー容量や使用可能回数はあくまでもデータ上の目安であり、稼動を保証するものではありません。

タイムスタンプ（動画・写真への日付・時間の設定）について

【基本となる手順（共通）】


- (1) メモ帳でテキストファイルを作成し、ファイル名を「テキストファイル名」として任意の場所へ保存し開きます。
- (2) 「ファイル内容」として日時を入力します。（すべて半角英数字で入力、日付と時間の間も半角スペース。）
- (3) 本体をパソコンに接続。認識されたリムーバブルディスクを開き、ドライブの最上位に作成したテキストファイルをコピーします。
- (4) 本体をパソコンから取り外すと自動的に電源がOFFになります、再度電源ONにすることで設定が反映されます。

上記の「テキストファイル名」と「ファイル内容」の名称と日時の書き方が、製品の品番によって若干異なります。

»» 詳細な設定方法は製品個別の説明書をご覧ください

例) 腕時計型 mc-w001 で 2014-02-28 20 時 00 分 00 秒 に設定する場合は…

テキストファイル名 : time ファイル内容 : 2014.02.28 20:00:00 Y となります。



※タイムスタンプそのものがない製品もございます。

※正常に設定が完了すると、セットしたテキストファイルはリムーバブルディスクから自動的に消去されます。

※本製品はメーカー側の都合により、設定方法が変更されている場合があります。その場合は再生画面の表示どおりの入力表記で入力を試してください。

ご使用上の注意事項

下記には、本製品を使用するお客様および周囲の方々への危害や、財産への損害を未然に防止するために厳守していただきたい項目を記載しています。初めてご使用になられる前に必ずご一読ください。

危険 人が死亡ないし重症を負う危険性が非常に高い、極めて切迫した内容です。

高温になる場所や火や暖房器具のそば、炎天下や引火性ガスの発生するような場所での使用・放置・保管はしないでください。

濡れた手で接続端子に触れたり、金属等でショートさせないでください。機器の故障だけでなく、感電や火災の原因となる場合があります。

電子レンジや高圧容器等の中には絶対に入れないでください。機器の故障や破損のみならず発火、破裂、火災の原因となります。

漏れが発生した場合は、手や体に付着した液体を流水で洗浄してください。万一、目に入ってしまった際には速やかに医師の診断を受けてください。

警告 人が死亡または重症を負う可能性があり、軽傷や物理的損害の発生頻度が高い内容です。

過度な力で操作を行ったり、落下等によって強い衝撃を与えないでください。破裂、発熱、発火、漏液による故障の原因となります。

乳幼児の手の届く場所での使用、保管を行わないでください。誤飲や誤った操作による事故や障害の原因となる場合があります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、ケーブルを取り外し充電を中断してください。漏液や発熱、破裂、発火の原因となります。

注意 人が障害を負う可能性や、物理的損害の発生が想定される内容です。

小さなお子様がご使用になる場合は、必ず保護者の監督のもと正しい取扱方法をご指導ください。誤った操作による怪我等の原因となります。

使用中に煙が発生したり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常を感じた場合には、速やかに使用を中止してください。

充電や保管は、平らで安定した場所で行ってください。落下による機器の故障や破損、漏液や破裂、発火の原因となる場合があります。