


IC-P002 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2016/06/03

■製品外観



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 本製品はICレコーダーです。ボールペンや万年筆、ペンとしての外観はあくまでもイミテーションになりますので、「最初からインクが出ず文字が書けない」などといった初期不良のケースを除き、インク切れなどのいわゆる“ペンとしての機能の寿命切れ”については修理や保証の対象外となります。あらかじめご了承ください。
- * 自動車やバイク、自転車などを運転しながらの本体操作やイヤホン使用は、重大な事故に繋がる恐れが非常に大きいです。絶対にお止めください。また、歩行中に使用される際も、機械操作により注意が散漫になる可能性があります。周囲の交通や路面状況に十分ご注意ください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に**本書**をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1. 付属の USB 変換ケーブルで本体とパソコンを接続。
 2. 動作ランプ(G)が赤色に点滅(充電開始)。
 3. 動作ランプ(G)が青色に点灯(充電完了)。
- ※USB変換ケーブルはしっかり挿入してください。
- ※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

■電源 ON

1. (E) ボタンを約 3 秒間長押し。
2. 動作ランプ(G)が点灯(電源 ON 録音待機状態)。

■電源 OFF

1. (E) ボタンを約 3 秒間長押し。
2. 動作ランプ(G)が消灯(電源 OFF)。

■音声録音方法

1. 録音ボタン(A)を 1 回押し。
 2. 動作ランプ(G)が赤色に点滅後、消灯(音声録音開始)。
 3. 録音中に録音ボタン(A)をゆっくり 2 回押し。
 4. 動作ランプ(G)が青色に点灯(音声録音終了)。
- ※イヤホンジャック(F)にイヤホンやUSB変換ケーブルを接続したままでの録音はできません。
- ※メモリの容量いっぱいになった場合はそれ以上の録音はできません。

■録音データ再生方法

1. イヤホンジャック(F)に付属のイヤホンを挿入。
2. (E) ボタンを約 3 秒間長押し。
3. 動作ランプ(C)が青色に点灯。
4. 再度 (E) ボタンを 1 回押しすと、録音データの再生が開始。
5. 再生中に(E) ボタンを 1 回押しして再生停止。

■音楽データ再生方法

1. イヤホンジャック(F)に付属のイヤホンを挿入。
2. (E) ボタンを約 3 秒間長押し。
3. 動作ランプ(C)が青色に点灯。
4. 再生モード切替ボタン(B)を約 2 秒間長押し。
5. 再度 (E) ボタンを 1 回押しすと、音楽データの再生が開始。
6. 再生中に(E) ボタンを 1 回押しして再生停止。

■ボタンの説明

- 再生・停止→(E) ボタン
- 次のファイルへ→(C) ボタンを押す
- 前のファイルへ→(D) ボタンを押す
- 音量の調整→
音楽データ再生中(B) ボタンを押して、(C) ボタン、(D) ボタンを長押しして音量の調整

■録音ファイルをパソコンで確認する方法

1. 付属の USB 変換ケーブルを使い本体とパソコンを接続。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
3. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
4. パソコンに保存したファイルを確認。