

ボイスレコーダー IC-Q95 取扱説明書

■説明書最終更新日：2019/06/05

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■製品外観



製品本体

- | | |
|--------------|---------------------------|
| (A) 動作ランプ | (F) 3.5mm ステレオジャック (メス端子) |
| (B) 本体電源スイッチ | (G) USB ポート①(本体充電用) |
| (C) 再生ボタン | (H) 充電ランプ |
| (D) -ボタン | (I) USB ポート②(外部機器給電用) |
| (E) +ボタン | |

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

注意事項

- ※ 正常に録音されない、動作ランプの点灯がおかしい、パソコンに接続しても認識しない…等々不具合が起きた際は、本体の初期化を行うことで改善される場合があります。それでも症状が直らない時は購入店舗様のアフターサービスをご利用ください。
- ※ 本製品はメーカー側の都合により、外観のデザイン/製品の仕様(動作ランプの点灯色など)/機能/付属品の有無やセット構成/その他…が予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

■本体の初期化(リセット)

※本体を工場出荷前の初期状態に戻します。動作の不具合やエラーを解消できる場合がありますが、音声ファイルは全て失われてしまうので、パソコンに保存するなど必ずバックアップを事前に行ってください。本体とパソコンを接続後、本体のリムーバブルディスクを選択して[右クリック]→[フォーマット]→[クイックフォーマット]。

■充電方法

1. 本体電源スイッチ(B)をOFFにした状態で、付属のUSB ケーブルを本体のUSB ポート①(G)に繋ぎ、本体とパソコンを接続。
 2. 動作ランプ(A)が赤色に点滅(充電中)。
 3. 動作ランプ(A)が青色に点灯(充電完了)。
- ※約 10 時間を目安に充電し、完了後は過充電を避けるため、本体を取り外してください。
- ※電源アダプタで充電する際は、本体の損傷や危険を防ぐため、必ず電流 1A 以下のものをご使用ください。
- ※録音や再生など、本体が稼働している状態で充電を行うと不具合が起きたり、音声ファイルが失われてしまう場合がありますのでお止めください。

■音声録音[音声ファイルの保存]

1. 本体電源スイッチ(B)をONにする。
 2. 動作ランプ(A)が赤色に数回点滅→消灯。(電源 ON & 音声録音開始)
 3. 録音中に本体電源スイッチ(B)をOFFにする。
 4. 動作ランプ(A)が赤色に点灯→消灯。
 5. 録音した音声ファイルを保存し、本体を停止。(電源 OFF & 音声録音終了)
- ※ON→録音→OFF までやり切らないと、録った音声が入ったファイルとして保存されません。
- ※録音中にパソコンと接続を行うと、音声ファイルが失われてしまうためお止めください。

■音声ファイルの再生

1. ステレオジャック(F)に付属のイヤフォンを接続し、電源スイッチ(B)をONにする。※外観図参照
2. 音楽が自動再生されるので、ボタン(C)を押す。
3. 録音した音声が入ったファイルが自動再生される。

■音量調整/トラック切替/早送り&巻き戻し

- ・音量調整
再生中にボタン(E)を長押し→音量大
再生中にボタン(D)を長押し→音量小
 - ・トラック切替
再生中にボタン(E)を短押し→次の曲へ
再生中にボタン(D)を短押し→前の曲へ
 - ・早送り&巻き戻し[特殊再生モード]
1. ステレオジャック(F)に付属のイヤフォンを接続し、電源スイッチ(B)をONにする。※外観図参照
2. すぐにボタン(E)を押せばなしにし、音楽が自動再生されはじめたら放す。(特殊再生モードへ)
再生中にボタン(E)を長押し→早送り
再生中にボタン(D)を長押し→巻き戻し
- ※本モード中は音量調節ができなくなります。
- ※電源を切ると本モードは終了します。

■音声ファイルの削除[削除モード]

[1つずつ削除モード]

1. 再生中にボタン(D)とボタン(E)を同時に長押しすると音声が一時的に停止し、動作ランプ(B)が紫色に点滅(削除モードへ)。
2. 削除モード中にボタン(D)か(E)を長押し。
3. 動作ランプ(B)が青色に点滅し、現在再生中の音声ファイルを削除。

[全て削除モード]

1. 上記削除モード中にボタン(D)と(E)を同時に長押し。
 2. 動作ランプ(B)が赤に点滅し、本体に保存されたすべての音声ファイルを削除。
- ※音楽ファイル等もすべて消えます。

[削除モードの終了]

- ・上記削除モード中にボタン(D)か(E)を短押し。

■時刻同期設定機能

1. 本体とパソコンを接続後、リムーバブルディスク内にある下記のアプリケーションを開く。

2. 表示されたウィンドウにある **Settime** をクリックすれば設定完了。音声ファイルの時刻がパソコンの時刻に同期されます。
