

製品外観



- (A) 電源スイッチ
- (B) 動作ランプ
- (C) 音声検知スイッチ
- (D) クリップ
- (E) microSD スロット
- (F) USB Type-C ポート

注意

- * 本製品は非防水です。雨や湿った環境でのご使用・保管はしないでください。
- * -5度以下、60度以上の環境でのご使用・保管はしないでください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(F)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 2. 動作ランプ(B)が赤青点滅→赤青点灯(充電完了)
- ※約2時間を目安に充電を行ってください。過充電を避ける為、充電後は本体を取り外してください。

■電池残量の確認

1. (A)をONへスライド。
 2. 赤青点滅の回数で電池残量がわかります
残量100%以上→赤青4回点滅
残量75%以上→赤青3回点滅
残量50%前後→赤青2回点滅
残量25%未満→赤青1回点滅

■録音

1. (A)をONへスライド。
 2. (B)が赤青点滅(回数は電池残量により異なる。上記参照)→赤色に3回点滅→消灯。(録音開始)
 3. 録音中に(A)をOFFへスライド。
 4. (B)が赤点滅→赤青1回点滅し消灯。(録音停止&保存)
- ※停止した時点で録音ファイルを保存し電源OFFになります。60分ごとに1ファイル保存されます。
- ※電池残量が少ないと赤青ランプ点滅し電源が落ちます。

■音声起動モード

1. (C)と(A)をONへスライド。。
 2. (B)が赤点滅→消灯。(録音待機)
- ※周囲の音が35デシベル以上になると録音開始、以下になると録音停止します。

■再生する方法

1. OFFの状態で付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(F)に繋ぎ、パソコンに繋ぐ。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。

R: 20240521193046

V: 20240521194038

V...音声起動モードで録音されたファイル

R...標準モードで録音されたファイル

■タイムスタンプ設定

1. microSDカード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内「Time Synchronization Tool」→「SET DISK TIME」→PCの時刻と同期されます。「SetTime」で完了です。

Hardware.dll

SET DISK TIME

SetUDiskTime

2024-05-21 19:24:42

SetTime