

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に
本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

設定項目 (詳細)

■動画サイズ

撮影する動画サイズの設定

- └1080P 30fps
- └1280×720 60fps
- └1280×720 30fps
- └848×480
- └640×480

■ループ録画

ループ録画の設定

- └Off
- └3分
- └5分
- └10分

■FOV

撮影する視野角の設定

- └Off
- └Wide
- └Middle
- └Narrow

■WDR

ワイドダイナミックレンジの設定

- └Off
- └On

■動体検知

動体検知の設定

- └Off
- └On

■動画時の音声録音

音声録音の設定

- └Off
- └On

■音量調節

音量の設定

- └1
- └2
- └3
- └4
- └5
- └6
- └7
- └8

■日付スタンプ

日付スタンプの設定

- └Off
- └On

■TV 出力

TV 出力の設定

- └Off
- └On

※HDMI と TV を接続する際に設定必須。

■TV モード

TV モードの設定

- └NTSC
- └PAL

※必ず PAL を選択してください。

■OSD 表示

OSD (オンスクリーンディスプレイ) の表示設定

- └Off
- └On

■INV

INV (video lapse) の設定

- └Off
- └1秒
- └2秒
- └5秒
- └10秒
- └30秒
- └1分

■静止画サイズ

静止画サイズの設定

- └12M 4032×3024
- └10M 3648×2736
- └8M 3264×2448
- └5M 2592×1944
- └3M 2048×1536
- └2M 1920×1080
- └640×480
- └1.3M 1280×960

■画質

画質の設定

- └ファイン
- └中
- └エコノミー

■シャープネス

シャープネスの設定

- └強め
- └ノーマル
- └弱め

■ホワイトバランス

ホワイトバランスの設定

- └オート
- └晴天
- └曇天
- └白熱灯
- └蛍光灯

■カラー

カラーの設定

- └標準
- └白黒
- └Retro
- └Warm
- └Cool

■ISO 感度

ISO 感度の設定

- └オート
- └100
- └200
- └400
- └800
- └1600

■露出

露出補正の設定

- └+2
- └+1.7
- └+1.3
- └+1
- └+0.7
- └+0.3
- └0
- └-0.3
- └-0.7
- └-1
- └-1.3
- └-1.7
- └-2

■Underwater Mode

水中での撮影設定

- └Off
- └On

■INT

INT (time lapse) の設定

- └フォト
- └2秒タイマー
- └5秒タイマー
- └10秒タイマー
- └20秒タイマー

■連射モード

連射撮影の設定

- └Off
- └3
- └5
- └10

■車載カメラモード

車載カメラモードの設定

- └Off
- └On

■名前をつける

名前の設定

■日時

日時の設定

■オートパワー OFF

オートパワー OFF の設定

- └Off
- └3分
- └5分
- └10分

■操作音

操作音の設定

- └Off
- └On

■画面消灯時間

画面消灯時間の設定

- └30秒
- └1分
- └3分
- └5分
- └Off

■電源周波数

周波数の設定

- └50Hz
- └60Hz

※東日本は 50Hz、西日本は 60Hz に設定してください。

■回転

画面回転の設定

- └Off
- └On

■LOGO Watermark

ロゴ表示の設定

- └Off
- └On

■WIFI SSID

SSID の設定

■Wi-Fi パスワード

Wi-Fi パスワードの設定

■言語

言語の設定

- └英語
- └オランダ語
- └フランス語
- └ドイツ語
- └スペイン語
- └イタリア語
- └ポルトガル語
- └中国語
- └日本語
- └ロシア語
- └韓国語
- └ルーマニア語
- └ポーランド語
- └チェコ語
- └スロバキア語
- └ハンガリー語
- └デンマーク語
- └アラビア語
- └ベトナム語
- └トルコ語

■消去

- └ファイルの消去
- └このファイルを消去
- └全ファイルを消去

■フォーマット

■デフォルト設定

設定をデフォルトに戻す

■バージョン

バージョンの確認