

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 設定項目 (詳細)

### ■動画サイズ

- 撮影する動画サイズの設定
  - └1920×1080
  - └1280×720 60fps
  - └1280×720 30fps
  - └848×480
  - └640×480

### ■TV 出力

- TV 出力の設定
  - └Off
  - └On

※HDMI と TV を接続する際に設定が必要です。

### ■OSD 表示

- OSD (オンスクリーンディスプレイ) の表示設定
  - └Off
  - └On

### ■INV

- INV (video lapse) の設定
  - └1 秒
  - └2 秒
  - └5 秒
  - └10 秒
  - └30 秒
  - └1 分

### ■INT

- INT (time lapse) の設定
  - └フォト
  - └3 秒タイマー
  - └5 秒タイマー
  - └10 秒タイマー
  - └20 秒タイマー

### ■ループ録画

- ループ録画の設定
  - └Off
  - └3 分
  - └5 分
  - └10 分

### ■HDR

- ハイダイナミックレンジの設定
  - └Off
  - └On

### ■動体検知

- 動体検知の設定
  - └Off
  - └On

### ■動体検知

- 動体検知の音声録音設定
  - └Off
  - └On

### ■日付スタンプ

- 日付スタンプの設定
  - └Off
  - └On

### ■静止画サイズ

- 静止画サイズの設定
  - └14M 4320×3240
  - └12M 4032×3024
  - └10M 3648×2736
  - └8M 3264×2448
  - └5M 2592×1944
  - └3M 2048×1536
  - └2M 1920×1080
  - └640×480
  - └1.3M 1280×960

### ■画質

- 画質の設定
  - └ファイン
  - └ノーマル
  - └エコノミー

### ■シャープネス

- シャープネスの設定
  - └強め
  - └ノーマル
  - └弱め

### ■ホワイトバランス

- ホワイトバランスの設定
  - └オート
  - └晴天
  - └曇天
  - └白熱灯
  - └蛍光灯

### ■カラー

- カラーの設定
  - └カラー
  - └白黒
  - └セピア

### ■ISO 感度

- ISO 感度の設定
  - └オート
  - └100
  - └200
  - └400
  - └800
  - └1600

### ■露出

- 露出補正の設定
  - └+2
  - └+1.7
  - └+1.3
  - └+1
  - └+0.7
  - └+0.3
  - └0
  - └-0.3
  - └-0.7
  - └-1
  - └-1.3
  - └-1.7
  - └-2

### ■手ぶれ補正

- 手ぶれ補正の設定
  - └Off
  - └On

### ■言語

- 言語の設定
  - └英語
  - └オランダ語
  - └フランス語
  - └ドイツ語
  - └スペイン語
  - └イタリア語
  - └ポルトガル語
  - └中国語
  - └日本語
  - └ロシア語
  - └韓国語
  - └ルーマニア語
  - └ポーランド語
  - └チェコ語
  - └スロバキア語
  - └ハンガリー語
  - └デンマーク語
  - └アラビア語
  - └ベトナム語
  - └トルコ語

### ■日時

- 日時の設定

### ■オートパワー OFF

- オートパワー OFF の設定
  - └Off
  - └3 分
  - └5 分
  - └10 分

### ■操作音

- 操作音の設定
  - └Off
  - └3 分

### ■TV モード

- TV モードの設定
  - └NTSC
  - └PAL

※必ず PAL を選択してください。

### ■LED 設定

- LED の設定
  - └3
  - └2
  - └1
  - └Off

### ■画面消灯時間

- 画面消灯時間の設定
  - └30 秒
  - └1 分
  - └3 分
  - └5 分
  - └Off

### ■電源周波数

- 周波数の設定
    - └50Hz
    - └60Hz
- ※東日本は 50Hz、西日本は 60Hz に設定してください。

### ■車載カメラモード

- 車載カメラモードの設定
  - └Off
  - └On

### ■WIFI SSID

- SSID の設定

### ■Wi-Fi パスワード

- Wi-Fi パスワードの設定

### ■名前をつける

- 名前の設定

### ■消去

- ファイルの消去
  - └このファイルを消去
  - └全ファイルを消去

### ■フォーマット

### ■デフォルト設定

- 設定をデフォルトに戻す

### ■バージョン

- バージョンの確認