

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

製品外観



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * MicroSD カードスロットは部位のレイアウト上、SD カードを無理に押しこんだりすると本体の故障や MicroSD カードの破損をまねく場合がありますので、細心の注意を払われたうえで作業を行ってください。また、逆に MicroSD カードを本体から抜き取る際は、ピンセットをお使い頂くと取り外しやすく便利です。(こちらも誤ってピンセットでカードを傷つけないようにご注意ください。)
- * メガネのヒンジ部分を無理に広げないでください。本体の破損や故障に繋がる恐れがあります。
- * 顔にかけて使うという製品の仕様上、撮影は被写体から 50cm 離れた位置で行われてください。
- * 商品によっては電源投入後、放置することで待機状態がある程度続くと電源が自動的に OFF なる場合があります。その際は本書の手順に従い、再度電源を入れてご使用ください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1. USB ケーブル (付属) を本体の USB ポート (E) に接続して、本体とパソコンを接続。
 2. 動作ランプ (B) が青色に点滅 (充電状態)。
 3. 動作ランプ (B) が青色に点灯 (充電完了)。
- ※充電はバッテリーが空の状態より約 1.5 時間から 2 時間を目安に充電を行ってください。
※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

■電源を入れる前に

十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロット (D) に挿入。

■本体の電源 ON

1. 本体電源ボタン (A) を長押し。
2. 動作ランプ (B) が点灯 (電源 ON)。

■本体の電源 OFF

1. 本体電源ボタン (A) を長押し。
2. 動作ランプ (B) が消灯 (電源 OFF)。

■動画撮影

1. 撮影待機状態中に本体電源ボタン (A) を 2 秒長押し。
2. 動作ランプ (B) が黄色に点滅 (動画撮影開始)。
3. 本体電源ボタン (A) を 1 回押し。
4. 動作ランプ (B) が青色に点滅。
5. 本体電源ボタン (A) を 2 秒間長押し。
6. 動作ランプ (B) が黄色に点灯 (動画撮影終了)。

■静止画撮影

1. 撮影待機状態中に本体電源ボタン (A) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (B) が黄色に点滅 (静止画撮影開始)。
3. 動作ランプ (B) が黄色に点灯 (静止画撮影終了)。

■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
 2. 付属の USB ケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
 3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
 4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
 5. パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを開覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可が改善できません。)

■リセット方法

USB ポート (E) の横にある小さな穴＝リセットボタン (F) を針などの細い形状の物で押し (リセット完了)。
※正常に動作しない場合はリセットをお試し下さい。