



製品外観

- (A)ストラップ穴
 (B)▲ボタン (C)▼ボタン
 (D)液晶ディスプレイ
 (E)電源ボタン (F)設定ボタン
 (G)モード切替ボタン
 (H)補助灯 (I)カメラレンズ
 (J)USB Type-Cポート
 (K)リセット穴 (L)充電ランプ
 (M)microSDカードスロット

注意

- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーを使用、またはパソコンに直接接続してご確認ください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを(J)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。

- ※充電をすると自動でカメラの電源もONになります。
- ※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。
- ※充電ランプに関わらず、4-5時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。
- ※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■リセット(初期化)

- 先が細いもので、(K)を押す。(リセット完了)
 ※正常に作動しない場合は、リセットをお試しください。
 ※(K)を押した時は、カチッと手に感覚があります。カチッとしない場合は、正常にリセットできていません。

■充電しながらの録画

- 本体をモバイルバッテリーやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等の外部電源に繋ぐことで充電中の操作が可能になります。

■電源ON/OFF

1. (E)を約2秒長押し。
2. (L)が青点灯&(D)が表示。(電源ON & ①写真撮影モード)
3. (E)を約2秒長押し。
4. (L)(D)が消灯。(電源OFF)

【モード切り替え】

電源ON後、①写真撮影モードの画面で、(G)モード切替ボタンを押す毎にモードが切り替わります。

- ①写真撮影モード → ②動画撮影モード
- ③撮影ファイル → ①に戻る。

■写真撮影

1. ①写真撮影モード中に、(E)を短く1回押し。
(1枚撮影 & 待機に戻る)

■動画撮影

1. ②動画撮影モード中に、(E)を短く1回押し。
2. (L)青点滅 & (D)左上に録画時間がカウント。
(動画撮影開始)
3. 撮影中に、(E)を短く1回押し。
(動画撮影終了 & 撮影待機状態)

■撮影ファイルの確認方法(液晶画面)

1. ③撮影ファイル画面で、(B)または(C)で上下に移動。
2. (E)を短く1回押し、再生したいファイルを選択。
3. (E)を短く1回押し。(再生) ※動画撮影のみ
4. 再度、(E)を短く1回押し。(停止) ※動画撮影のみ

■ファイルの削除方法(液晶画面)

1. ③撮影ファイ画面で、(B)または(C)で上下に移動。
2. (E)を短く1回押して、再生したいファイルを選択。
3. (F)を短く1回押し。
「現在のファイルを削除してもよろしいでしょうか」
→ (B)または(C)で、「確認する(実行)」を選択し、(E)を短く1回押しして、削除完了。
(G)を押して画面を戻る。

■LEDライト

1. 録画中または待機中に、(B)▲ボタンを約2秒長押し。(H)点灯。
2. 再度、(B)▲ボタンを約2秒長押し。(H)消灯。

【写真・詳細設定(液晶画面)】


- ①静止画撮影モードの画面で、(F)設定ボタンを1回押しで設定画面1へ。
設定画面で、(F)設定ボタンを押すと、
設定画面1⇔設定画面2を切り替えます。

- (B)▲ボタンまたは(C)▼ボタン: 上下に移動
(E)電源ボタン: 決定
(F)設定ボタン: 画面を戻る



(B)▲ボタン

(C)▼ボタン



(F)設定ボタン

(G)モード切替ボタン

■設定画面1

- ①画素設定: 64M / 56M / 48M / 30M / 24M / 20M / 12M / 8M / 5M / 3M
- ②ホワイトバランス: オート / 晴れた日 / 曇りの日 / 白熱ランプ / 蛍光
- ③フィルター: 普通 / 白黒 / ネガフィルム / ノスタルジック / 赤 / 緑 / 青 / パープル / 水色 / 黄色 / ins1977 / セビア / レインボー / 二値化 / 黄昏 / LEMO / ハロー / クロスプロセス / ダークトーン / モノレッド / モノブルー / モノグリーン / モノイエロー / X蛍光 / レッドデーモン / 低飽和 / 高飽和 / 日本色
- ④時間透かし(日付表示): オフ / オン
- ⑤フレーミンググリッド: オフ / 黄金比 / 三分割法 / クロスハッチング

■撮影ファイルの確認方法(パソコン)

1. 撮影ファイルが保存されたmicroSDカードを本体に挿入。
2. 付属のUSBケーブルを(J)に繋ぎ、パソコンに接続。
3. (D)に「充電モード」「ストレージモード」「PCカメラ」と表示。
(B)または(C)で上下に移動。「ストレージモード」を選択し、(E)を押す。
4. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
5. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
6. パソコンに保存したファイルを確認。
※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。
※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。
※映像が映らない、音声が出ない、フリーズするなどの不具合がある場合は、GOM Player、KM Player、VLC Media Playerなどの、メディアプレイヤーでの再生をお試しください。

■設定画面2

- ⑥アイコン表示: オフ / オン
- ⑦光周波数: 自動 / 50Hz / 60Hz
- ⑧LEDライト: オフ / オン
- ⑨自動スクリーンセーバー: オフ / 30S(秒) / 1分 / 2分
- ⑩タイミングシャットダウン: オフ / 3分 / 5分 / 10分
- ⑪操作音: 高 / 中 / 低 / オフ
- ⑫起動音: オフ / オン
- ⑬言語: 中国語(簡体) / 中国語(繁体) / 英語 / 日本語 / 韓国語 / ロシア語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / スペイン語 / ポルトガル語 / タイ語
- ⑭日付-時間: 年/月/日 月/日/年 日/月/年
- ⑮時刻の設定
- ⑯日付の設定
- ⑰フォーマット: フォーマット / キャンセル
※写真・動画を含む全てのデータが削除されます。
必要なデータは事前にバックアップしてください。
- ⑱機器情報
- ⑲初期設定に戻す 確認する(実行) / キャンセル

■ファイルの削除方法(液晶画面)

1. ③撮影ファイル画面で、(B)または(C)で上下に移動。
2. (E)を短く1回押して、再生したいファイルを選択。
3. (F)を短く1回押し。
「現在のファイルを削除してもよろしいでしょうか」
→ (B)または(C)で、「確認する(実行)」を選択し、(E)を短く1回押し、削除完了。

(G)を押して画面を戻る。

【動画・詳細設定(液晶画面)】


②動画撮影モードの画面で、(F)設定ボタンを1回押して設定画面1へ。
設定画面で、(F)設定ボタンを押すと、
設定画面1⇄設定画面2を切り替えます。

- (B)▲ボタンまたは(C)▼ボタン: 上下に移動
(E)電源ボタン: 決定
(F)設定ボタン: 画面を戻る



(B)▲ボタン

(C)▼ボタン



(F)設定ボタン

(G)モード切替ボタン

■設定画面1

- ①ビデオ解像度: 4K / 2.7K(30FPS) / 1080P(60FPS) / 1080P(30FPS) / 720P(60FPS) / 720P(30FPS)
- ②ホワイトバランス: オート / 晴れた日 / 曇りの日 / 白熱ランプ / 蛍光
- ③フィルター: 普通 / 白黒 / ネガフィルム / ノスタルジック / 赤 / 緑 / 青 / パープル / 水色 / 黄色 / ins1977 / セビア / レインボー / 二値化 / 黄昏 / LEMO / ハロー / クロスプロセス / ダークトーン / モノレッド / モノブルー / モノグリーン / モノイエロー / X蛍光 / レッドデーモン / 低飽和 / 高飽和 / 日本色
- ④時間透かし(日付表示): オフ / オン
- ⑤音声録音: オフ / オン

■撮影ファイルの確認方法(パソコン)

1. 撮影ファイルが保存されたmicroSDカードを本体に挿入。
2. 付属のUSBケーブルを(J)に繋ぎ、パソコンに接続。
3. (D)に「充電モード」「ストレージモード」「PCカメラ」と表示。
(B)または(C)で上下に移動。「ストレージモード」を選択し、(E)を押す。
4. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
5. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
6. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。

※映像が映らない、音声が出ない、フリーズするなどの不具合がある場合は、GOM Player、KM Player、VLC Media Playerなどの、メディアプレイヤーでの再生をお試しください。

■設定画面2

- ⑥アイコン表示: オフ / オン
- ⑦光周波数: 自動 / 50Hz / 60Hz
- ⑧LEDライト: オフ / オン
- ⑨自動スクリーンセーバー:
オフ / 30S(秒) / 1分 / 2分
- ⑩タイミングシャットダウン: オフ / 3分 / 5分 / 10分
- ⑪操作音: 高 / 中 / 低 / オフ
- ⑫起動音: オフ / オン
- ⑬言語: 中国語(簡体)/中国語(繁体)/英語 / 日本語/韓国語/ロシア語/ドイツ語/フランス語 / イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/タイ語
- ⑭日付-時間: 年/月/日 月/日/年 日/月/年
- ⑮時刻の設定
- ⑯日付の設定
- ⑰フォーマット: フォーマット / キャンセル
※写真・動画を含む全てのデータが削除されます。
必要なデータは事前にバックアップしてください。
- ⑱機器情報
- ⑲初期設定に戻す 確認する(実行) / キャンセル