

# MC-K022 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2018/07/27

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に  
本書と共に説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## ■ 製品外観

- (A) モード切替ボタン
- (B) 本体電源／撮影ボタン
- (C) 赤外線LEDライトボタン
- (D) 赤外線LEDライト
- (E) カメラレンズ
- (F) MicroSDカードスロット
- (G) サイドハッチ
- (H) 革製キーリング
- (I) 動作ランプ
- (J) USBポート



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

## ■ 本製品固有の注意事項

- \* 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- \* \* microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- \* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することができます。
- \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

## MEMO

## ■ 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応

＊…補足説明や注意事項、その他備考など

### ■ 充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB 入力ポート (D) に繋ぎ、本体とパソコンを接続。
  2. 動作ランプ (G) がオレンジ色に点灯(充電中)。
  3. 動作ランプ (G) の目盛がすべて点灯(充電完了)。
- ※充電は microSD カードを抜いた状態で行ってください。  
※2 時間を目安に充電してください。  
※充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。

### ■ 電源を入れる前に

- ・十分に容量が空いた microSD カード(別売)を本体の microSD カードスロット (F) に挿入。  
※破損を防ぐため、microSD カードの抜き差しは丁寧に行ってください。
- ※本体電源が入った状態で microSD カードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証は致しかねます。)

### ■ 本体電源 ON

1. 本体電源／撮影ボタン (B) を 1 回押し。
2. 本体が 1 回振動し、動作ランプ (G) が赤色に点灯。(撮影待機状態に移行)。

### ■ 本体電源 OFF

1. 撮影待機状態中に本体電源／撮影ボタン (B) を約 5 秒間長押し。
2. 動作ランプ (G) が消灯。

### ■ 動画撮影

1. 撮影待機状態中に本体電源／撮影ボタン (B) を 1 回押し。
2. 本体が 1 回振動。
3. 動作ランプ (G) が赤点滅(動画撮影開始)。
4. 動画撮影中に本体電源／撮影ボタン (B) を 1 回押し。
5. 本体が 1 回振動。
6. 動作ランプ (G) が赤点灯(動画撮影終了)。

### ■ 静止画撮影

1. 撮影待機状態中にモード切替ボタン (A) を 1 回押し。
2. 本体が 1 回振動し動作ランプ (G) が青点灯。
3. 青点灯中に本体電源／撮影ボタン (B) を 1 回押すと動作ランプ (G) が 1 回青点滅→点灯に戻る。(静止画を 1 枚撮影)

### ■ 赤外線 LED ライト

- ・撮影待機状態中に赤外線 LED ライトボタン (C) を長押し。(赤外線 LED ライト点灯)。照射中に再度ライトボタンを押すと消灯します。

### ■ 音声録音

1. 撮影待機状態中にモード切替ボタン (A) を 2 回押し。
2. 本体が 1 回振動し動作ランプ (G) が赤青点灯。
3. 赤青点灯中に本体電源／撮影ボタン (B) を 1 回押しと動作ランプ (G) が青点灯 & 赤点滅状態へ。(音声録音開始)
4. 録音中に本体電源／撮影ボタン (B) を 1 回押すと本体が 1 回振動し動作ランプ (G) が赤青点灯。(音声録音停止)

### ■ 動体検知録画

1. 撮影待機状態中にモード切替ボタン (A) を 3 回押し。
2. 本体が 1 回振動し動作ランプ (G) が赤点滅 & 青点灯。(動体検知待機モード)
3. 待機モード中に動きを検知すると動作ランプ (G) が赤と青交互に点滅。(動体検知録画開始)
4. 録画中にモード切替ボタン (A) を 1 回押すと本体が 1 回振動し動作ランプ (G) が赤色に点灯。(動体検知録画終了)

### ■ 充電中録画

1. 付属の USB ケーブルを使用し、本体をパソコンまたはその他の外部電源に接続。
2. 動作ランプ (G) が赤点滅中、モード切替ボタン (A) を長押しと動作ランプ (G) が赤点灯。(充電中撮影モード)

※モード中、充電しながらの各種撮影が可能になりますが、赤外線 LED のみご使用いただけません。

### ■ タイムスタンプ設定

1. microSD カード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバルディスク内に「TIMERSET.txt」ファイルを作成。
  2. ファイル内に  
20180101121212 Y または  
20180101121212 N の書式で記述し、希望の日に書き換えて上書き。
- ※「Y→時間表示されます」「N→時間表示されません」をそれぞれ意味します。
3. 変更を保存してカメラ本体をパソコンから取り外し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

### ■ 撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが入った microSD カードを本体に挿入。
2. 本体をパソコンに繋ぐとリムーバルディスクを自動認識するので、撮影ファイルをパソコンに保存。
3. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移動したうえで閲覧してください。移動しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。