

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

製品外観

- (A) カメラレンズ
- (B) microSD カードスロット
- (C) 撮影ボタン
- (D) 動作ランプ
- (E) 音声検知スイッチ
- (F) 本体電源スイッチ
- (G) USB ポート



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * *microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (G) に接続して、本体とパソコンを接続。
 2. 動作ランプ (D) が赤色に点灯 (充電状態)。
 3. 動作ランプ (D) が消灯 (充電完了)。
- ※充電はバッテリーが空の状態より約 1.5 時間から 2 時間を目安に充電を行ってください。
- ※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

■電源を入れる前に

十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロット (B) に挿入。

■本体の電源 ON

1. 本体電源スイッチ (F) を ON にする。
2. 動作ランプ (D) が青色に点灯 (電源 ON 撮影待機状態)。

■本体の電源 OFF

1. 本体電源スイッチ (F) を OFF にする。
2. 動作ランプ (D) が消灯 (電源 OFF)。

■動画撮影

- ※音声検知スイッチ (E) を OFF の状態にしてください。
1. 撮影待機状態中に撮影ボタン (C) を 1 回押し。
 2. 動作ランプ (D) が緑色に点滅 (動画撮影開始)。
- ※動画撮影中は緑色に点滅したままです。
3. 撮影ボタン (C) を 1 回押し。
 4. 動作ランプ (D) が青色に点灯 (動画撮影終了)。

■音声検知録画

1. 撮影待機状態中に音声検知スイッチ (E) を ON にする。
 2. 動作ランプ (D) が青色に点灯 (音声検知待機状態)。
 3. 音を検知すると動作ランプ (D) が緑色に点滅 (音声検知録画開始)。
 4. 約 30 分間後に自動で動画撮影が終了 (音声検知録画終了)。
- ※音声検知センサーが一定時間音を検知しない場合は、音声検知待機状態に戻ります。

■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
 2. 付属の USB ケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
 3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
 4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
 5. パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できません。)

■動作ランプの色について

青ランプ	点灯	電源 ON
	消灯	電源 OFF
緑ランプ	快速点滅	電池不足
	点滅	静止画 / 動画再生中
	点灯	メモリいっぱい
赤ランプ	快速点滅	microSD カード未挿入
	ゆっくり点滅	録画中
	点灯	充電中
	消灯	充電完了