

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

### 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

#### ■製品外観



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

#### 本製品固有の注意事項

- \* 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- \* \*microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- \* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

#### MEMO

#### ■静止画撮影

1. 撮影待機状態中に撮影スイッチ (A) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (G) が赤色に点滅 (静止画撮影開始)。
3. 動作ランプ (G) が赤色に点灯 (静止画撮影終了)。

#### ■音声録音

1. 撮影待機状態中に本体電源 / 音声録音ボタン (E) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (G) が点滅。同時に本体が 6 回振動し、その後消灯 (音声録音開始)。
3. 本体電源 / 音声録音ボタン (E) を 1 回押し。
4. 動作ランプ (G) が赤色に点灯。同時に本体が 2 回振動 (音声録音終了)。

#### ■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
2. カメラ本体とパソコンを接続。
3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
5. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。)

#### ■充電方法

1. 本体の USB コネクタ (F) とパソコンを接続。
  2. 動作ランプ (G) が赤色に点灯 (充電状態)。
- ※充電はバッテリーが空の状態より約 1.5 時間から 2 時間を目安に充電を行ってください。
- ※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

#### ■電源を入れる前に

十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロット (I) に挿入。

#### ■本体の電源 ON

1. 本体電源 / 音声録音ボタン (E) を長押し。
2. 動作ランプ (G) が赤色に点灯と同時に本体が振動 (電源 ON 撮影待機状態)。

#### ■本体の電源 OFF

1. 本体電源 / 音声録音ボタン (E) を長押し。
2. 動作ランプ (G) が消灯 (電源 OFF)。

#### ■動画撮影

1. 撮影待機状態中に撮影スイッチ (A) を長押し。
2. 動作ランプ (G) が赤色に点滅。同時に本体が 2 回振動し、その後消灯 (動画撮影開始)。
3. 撮影スイッチ (A) を 1 回押し。
4. 動作ランプ (G) が赤色に点灯すると同時に、本体が 2 回振動 (動画撮影終了)。