

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に
本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■製品外観

▼ 製品本体 (表)

製品本体 (裏) ▼

- (A) 動作ランプ
- (B) カメラレンズ
- (C) リモコンセンサー
- (D) 本体電源スイッチ
- (E) USB ポート
- (F) microSD カードスロット
- (G) 裏蓋
- (H) リモコン電源ボタン
- (I) 静止画撮影ボタン
- (J) 動画撮影ボタン
- (K) 動体検知ボタン
- (L) 音声録音ボタン

microSD カード (別売) ▶

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 本製品は小型防犯カメラです。火災報知機としての外観はあくまでもイミテーションになりますので、火災に反応する・音で通知するといった「実際の火災報知機としての機能」は備えておりません。あらかじめご注意ください。
- * 製品の仕様および特性上、天井に備え付けての使用が主となります。取り付けや取り外しについては十分に安全に配慮したうえでしっかりと固定されてください。着脱時の不注意や緩い設置により万が一滑落事故が起きてしまった場合は保証の対象外となり、当方では一切の責任を負いません。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体やリモコンの電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

■充電方法

1. 裏蓋 (G) を本体から外す
 2. USB ケーブル (付属) を本体の USB ポート (E) に接続して、本体とパソコンを接続。
 3. 動作ランプ (A) が青色に点滅 (充電状態)。
 4. 動作ランプ (A) が青色に点灯 (充電完了)。
- ※充電はバッテリーが空の状態より約 1.5 時間から 2 時間を目安に充電を行ってください。
- ※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

■電源を入れる前に

十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロット (F) に挿入。

■本体の電源 ON

1. 本体電源スイッチ (D) を ON にする。
2. リモコン電源ボタン (H) を 1 回押す。
3. 動作ランプ (A) が青色に点灯。
4. 動作ランプ (A) が青色と青色に点灯。
5. 動作ランプ (A) が青色に点灯 (電源 ON 撮影待機状態)。

■本体の電源 OFF

1. リモコン電源ボタン (H) を 1 回押す。
2. 動作ランプ (A) が消灯。
3. 本体電源スイッチ (D) を OFF にする (電源 OFF)。

■動画撮影

1. 撮影待機状態中に動画撮影ボタン (J) を 1 回押す。
2. 動作ランプ (A) が青色に点滅。
3. 動作ランプ (A) が青色に消灯 (動画撮影開始)。
4. 動画撮影ボタン (J) を 1 回押す。
5. 動作ランプ (A) が青色に点灯 (動画撮影終了)。

■静止画撮影

1. 撮影待機状態中に静止画撮影ボタン (I) を 1 回押す。
2. 動作ランプ (A) が青色に点灯。
3. 動作ランプ (A) が青色に点灯 (静止画撮影終了)。

■音声録音

1. 撮影待機状態中に音声録音ボタン (L) を 1 回押す。
2. 動作ランプ (A) が青色に点滅。
3. 動作ランプ (A) が消灯 (音声録音開始)。
4. 音声録音ボタン (L) を 1 回押す。
5. 動作ランプ (A) が青色に点灯 (音声録音終了)。

■動体検知録画

1. 撮影待機状態中に動体検知ボタン (K) を 1 回押す。
2. 動作ランプ (A) が青色と青色に点滅。
3. 動作ランプ (A) が消灯 (動体検知待機状態)。
4. 動きを検知すると動作ランプ (A) が青色に点滅。
5. 動作ランプ (A) が消灯 (動体検知録画開始)。
6. 動体検知ボタン (K) を 1 回押す。
7. 動作ランプ (A) が青色に点灯 (動体検知録画終了)。

■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存されている microSD カードを本体に挿入。
2. 付属の USB ケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
5. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可が改善できます。)