

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 製品外観



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

## 本製品固有の注意事項

- \* 撮影時には被写体から 50cm 以上離れてください。
- \* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

## MEMO

## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

### ■充電方法

- 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (E) に接続して、本体とパソコンを接続。
  - 動作ランプ (C) が赤点滅 (充電状態)。
  - 動作ランプ (C) が赤点灯 (充電完了)。
- ※充電はバッテリーが空の状態より約 1.5 時間から 2 時間を目安に充電を行ってください。
- ※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

### ■電源を入れる前に

十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロット (D) に挿入。

### ■本体の電源 ON

- 本体電源ボタン (A) を長押し。
- 動作ランプ (C) が赤色に点灯後、青色に点灯 (電源 ON 撮影待機状態)。

### ■本体の電源 OFF

- 本体電源ボタン (A) を長押し。
- 動作ランプ (C) が消灯 (電源 OFF)。

### ■動画撮影

- 撮影待機状態中に撮影ボタン (B) を 1 回押し。
- 動作ランプ (C) が赤色と青色に点灯 (動画撮影開始)。
- 撮影ボタン (B) を 1 回押し。
- 動作ランプ (C) が青色に点灯 (動画撮影終了)。

### ■静止画撮影

- 撮影待機状態中にモード切替ボタン (I) を 1 回押し。
- 動作ランプ (C) が青色に点滅。
- 撮影ボタン (B) を 1 回押し。
- 動作ランプ (C) が赤色に点滅 (静止画撮影開始)。
- 動作ランプ (C) が青色に点滅 (静止画撮影終了)。

### ■撮影ファイルの確認方法

- 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
  - 付属の USB ケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
  - パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
  - リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
  - パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。)

### ■テレビでの各モード設定

※本体をテレビに HDMI 接続することで、テレビに本体のレンズ視点=被写体を映しながらの撮影や、テレビに本体のメニュー画面を表示させての撮影ファイルの再生・削除や本体設定が可能になります。

※本体を十分に充電したうえで接続してください。

### ○動画撮影・写真撮影

各モード中に撮影ボタン (B) を押す。

※録画モードは撮影ボタン (B) を押すごとに表示が 5 ~ 10 秒間消えます。

### ○再生

- モード切替ボタン (I) を押し、動作ランプ (C) が赤点灯すると再生モード開始。
- 選択ボタン (G) を操作して画面上の選択カーソルを上下に動かし、目的の撮影ファイルを選ぶ。
- 動画の場合は、△マークの再生アイコンが表示されている間に撮影ボタン (B) を押すと再生が実行。この時、選択ボタン (G) の上下押しで再生中動画の早送り・早戻しが可能。

### ○削除

- 再生モード中に選択ボタン (G) を操作して画面上の選択カーソルを上下に動かし、目的の撮影ファイルを選択。
- モード切替ボタン (I) を長押し (約 2 秒) すると、設定画面が表示。
- 「削除」項目が選ばれている状態 (青ハイライト表示) でモード切替ボタン (I) を押し「はい」に変わる。
- 撮影ボタン (B) を押すとファイルが削除完了。

### ○スライドショー

- 再生モード中にモード切替ボタン (I) を長押し (約 2 秒) し、設定画面を表示。
- 選択ボタン (G) で「スライドショー」項目を選び、モード切替ボタン (I) を押し再生時間を選択。
- 撮影ボタン (B) を押すとスライドショー開始。

### ○撮影設定

- 各モード中にモード切替ボタン (I) を長押し (約 2 秒) すると、設定画面が表示。
- 各項目を選択ボタン (G) の上下で選び、モード切替ボタン (I) を押しして選択。

※選択をした時点で設定されます。数値などの複数の選択肢を戻すボタンはありません。

### 【動画モード設定】

サイズ・EV (露出補正)・バランス・コントラスト・シャープネス・カラーエフェクト・間隔 (記録動画全体サイズ)・リサイズ (ファイル分割サイズ)

※間隔は「いいえ」をおすすめします。

### 【写真モード設定】

サイズ・EV・品質・バランス・コントラスト・シャープネス・カラーエフェクト・セルフタイマー・ファースト (連写)

※セルフタイマーはテレビ接続時のみ機能します。

### ○撮影設定

- 各モード設定画面で選択ボタン (G) の上を押す。
- 青ハイライト表示が無くなったならモード切替ボタン (I) を押し、タブのアイコンが変わり、全体設定タブに移動。

### 【撮影設定】

音量 (再生モード用)・言語・日付および時刻 (タイムスタンプ用)・フォーマット・リセット・オートオフ

※日付・時刻の項目移動は撮影ボタン (B) で行います。日付・時刻を戻すボタンはありません。日付・時刻は記録動画および写真には表示されません。フォーマット・リセットは「はい」に設定した後、撮影ボタン (B) を押すと開始します。