# 防犯CAMCAM MC-MC020 取扱説明書［ 裏面 ］

## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応　※…補足説明や注意事項、その他備考など

### ■カスタム設定機能

※本体の様々な機能が設定できる機能です。使用には専用のソフトが必要となります。ご希望の際は弊社メールアドレス（ **bouhancamcam@leaf.ocn.ne.jp** ）までご連絡ください。ご連絡後にメールにてソフトをお送りします。
※カスタム設定前に必ずフル充電をしてください。
※カスタム設定は自己責任でお願いします。カスタム設定をすることで、製品が使用できなくなる場合があります。
※カスタム設定機能は、現在の設定状態、すなわち過去に変更を行った内容を記憶せず、起動する度に常にデフォルト（初期設定）に戻ります。

以上の項目について、あらかじめご了承いただいたうえで本機能をお使いください。

### ■カスタム設定機能の設定方法

1. ソフト内に入っている **DrivingRecordingConfig** をダブルクリックして起動。
2. 設定画面が開いたら、お好みで項目を設定。
3. 設定完了後、設定画面の **Create configuration file** をクリックして変更を確定。
4. クリック後、ソフト内に s1config.bin というファイルが生成。
5. 空の microSD カードをパソコンに挿入。
6. microSD カード内に **s1config.bin** ファイルをコピー。
7. microSD カードをパソコンから取り外し、カメラ本体に挿入。

※挿入後は、通常通りに操作を行ってください。

### ■カスタム設定機能の詳細

**①日付設定**
・パソコンの時刻を読み取り、カメラ本体の時刻に自動で同期設定します！

**②繰り返し録画［ Loop Recording ］**
・繰り返し録画をするか、しないかを設定できます。
└ ON / OFF（ ※AVI 形式の動画のみ設定可能 ）

**③周波数［ HZ ］**
・蛍光灯や水銀灯の下で撮影するときに発生する画面のちらつき（フリッカー）を抑えることができます。
・お住まいの地域の電源周波数に合わせて 50Hz（ヘルツ）、または 60Hz を選んでください。
└ 50Hz / 60Hz（ ※日本国内での交流電源の周波数：東日本 50Hz / 西日本 60Hz ）

**④TV モード［ TV Mode ］**
・TV 出力する際の形式を設定できます。
└ NTSC / PAL（ ※基本的に NTSC を推奨。）

**⑤録画インジケータ［ Recording Indicator ］**
・撮影時のランプ消灯する／しないを設定できます。
└ ON / OFF

**⑥ビデオデータレート［ Video Data rate ］**
・ビデオデータレートを 10Mbps と 7Mbps の 2 種類から選択できます。
・ビデオデータレートとは、一定の単位時間に要する動画データの大きさのことです。
・10Mbps の場合、「1 秒あたり平均 10 メガビットの動画データ」となります。
・値が大きければ画質とデータの大きさが上がります。小さければその逆です。
・綺麗に撮りたい時は 10Mbps を、たくさん撮りたい時は 7Mbps を選びましょう。
└ 10Mbps / 7Mbps

**⑦タイムスタンプ［ Time Stamp ］**
・撮影動画に①で設定した日付時刻（タイムスタンプ）を表示させるかどうか決めます。
└ ON / OFF

**⑧音声録音［ Voice Mode ］**
・単独録音機能を使用する／しないを設定できます。
└ ON / OFF

**⑨180° ビデオ回転［ Rotate Video 180° ］**・撮影の向きを 180 度（上下逆さま）に変更する／しないを設定できます。撮影前に状況や用途に合わせて向きをどうするか決めましょう。
└ ON / OFF

**⑩動体検知［ Motion Detect ］**
・動体検知機能を使用する／しないを設定できます。
└ ON / OFF

**⑪静止画連写［ Continue Shot ］**
・１度のシャッターで何枚撮影するかを設定できます。
・静止画での証拠撮りや撮り漏らし防止に有効です。
└ １枚 / ２枚 / ３枚

**⑫静止画サイズ［ Photo Size ］**
・撮影する静止画の画像サイズを変更することができます。
└ 1 MP / 2 MP / 3 MP

**⑬セルフタイマー［ Self Time ］**
・セルフタイマーの時間を変更することができます。
└ OFF / 10 秒 / 20 秒 / １分

**⑭音量［ Audio ］**
・撮影する動画の音量の大小を設定できます。
└ Off / Low / Medium / High

**⑮オートシャットオフ［ Auto-Shut Off ］**
・一定時間本体を触らず放置すると、自動的に電源が落ちる機能です。
・放置してから電源が落ちるまでの時間を設定できます。
└ OFF / 30 秒 / １分 / ３分

**⑯動画ファイルの長さ［ Video Clip Length ］**
・撮影する動画１ファイルの長さ（時間）を決めます。
└ ３分 / ５分 / 10 分 / 15 分（ ※AVI 形式の動画のみ設定可能 ）

## 設定画面の説明

**⑰動画解像度［ Video Frame Size ］**
・撮影する動画の解像度の大小を設定できます。FPS は動画の滑らかさを示す値で、30FPS が最大値です。
└ 1280x720 30FPS / 848x480 30FPS / 640x480 30FPS

**⑱露出補正［ EV ］**
・静止画の明暗を決める露出補正の大小を設定できます。
・「+」だと明るく、「-」だと暗くなります。
└ +２ / +１ / ０ / -１ / -２