

mc-mc034 リモコン型カメラ 取扱説明書

この度は、本製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用頂くために、この取扱説明書をよくお読みになり内容を十分ご理解された上でご使用ください。

※メーカーの都合により、取扱説明書の内容が一部異なる場合がございます。

※説明書の内容は製品の仕様変更等で予告なく変更される場合がございます。

●製品外観



●使用上の注意

- ・本製品を安全にお使い頂くために守って頂きたい事項を掲載しております。正しく使用する為に必ず内容をお読みになり良く理解された上でお使い下さい。取扱の注意を誤った為に生じた本製品の故障、トラブルなどは故意、過失を問わず全て当社の保証対象には含まれません、あらかじめご了承下さい。
- ・本製品を落としたりショックを与えないで下さい。
- ・無理な力を加えたり鋭利な物で傷つけないで下さい。
- ・本製品内部に水や、異物が入った時はまず電源を切ってご自身では分解はしないで下さい。

- ・絶対に濡れた手で本体には触れないで下さい。
- ・本製品は小さい為、お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
- ・本製品を電熱器、高温の発する物の近くに置かないで下さい。
- ・指定されたバッテリー以外は使わないで下さい。

●付属品のご確認をお願い致します。

商品本体/USB ケーブル/説明書/保証書

※メーカーの都合上、付属品の内容が異なる場合がございます。

●電源 ON/OFF

【電源 ON】製品本体の”NORMAL” ボタン長押し 3回ランプ点滅

【電源 OFF】製品本体の”NORMAL” ボタン長押し LED ランプが消灯し電源がOFF になります。

●動画撮影

1. 電源がON になった状態で自動録画が始まります。
 2. 停止する際は電源をOFF にしてください。
- ※撮影は被写体から 50cm 以上離してください。
 ※再度動画撮影をするには電源を ON にしてください。

●再生時の日時設定

- ①ビデオモードには録画時間を示す機能があります。
 テキストファイルを新規で作成してください。
 年月時分秒の間にコンマ「,」をいれます。

②例：2010 年 12 月 31 日 12 時 59 分 59 秒 Y

2010.12.31 12:59:59 Y

テキストファイル名を”time” として保存してください。

保存した上記ファイルを、リムーバブルディスクのルートフォルダに貼り付けてください。

↓リムーバブルディスク



↑DCIM 撮影したものが保存されているファイルと time
 (ファイル名は製品によって変わります【例 REC_等】)

- ③パソコンから USB 機器を安全に切り離します。

●データ転送と再生

本体の電源がOFF の状態で USB ポートからパソコンに接続して下さい。
 マイコンピュータ内にリムーバブルディスクとして表示されます。

撮影したデータを直接操作で転送、再生して下さい。
 動画は1 度パソコンに保存して再生をしてください。

●充電方法

USB ケーブルでパソコン等の USB 機器と接続し、充電します。

充電中ランプが点灯します。

電池は少しずつ自然放電致します。ご使用前は充電をご確認下さい。

充電時間の目安は約 2 時間です。

●リセット

何らかの原因で電源が切れないなどの症状がでました際には商品のリセットをお願いします。
製品本体の” PIP” ボタンでリセットとなります。

●商品確認のお願い

1. 充電ができないときは

本体の電源は OFF になっていますか？充電の際は、必ず本体の電源を OFF にしてから充電を行ってください。
充電時間は約 2 時間が目安になります。2 時間以上の充電を行うと故障の原因となります。

USB ケーブルはしっかり接続できていますか？挿入しづらい場合もありますので、奥までしっかり挿入されているかをご確認ください。

USB で充電できるタイプと AC アダプターで充電できるタイプがありますが、AC アダプターで充電できない場合は USB での充電をお試しください。

本体の電池部分に絶縁フィルムが入っている場合がございます。電池を取られましてご確認ください。

2. microSD カードが挿入できない時は？

挿入の際は microSD カードの向きと差込口を必ずご確認ください。向きが間違っている場合は奥まで挿入できないようになっていきます。向きが正しい場合はカチッと奥まで挿入されます。

※microSD の誤った方向への誤挿入は保障対象外となります。

3. ランプが点灯しない時は？

2 時間の充電はしましたか？フル充電されていない可能性があります。

フル充電している場合は一度リセット処理を行ってください。

※リセット方法は説明書に記載されています。

4. ランプが点灯後、消灯し操作ができない時は？

microSD カードがしっかり挿入されていない可能性があります。

奥まで挿入されているか再度ご確認ください。内蔵メモリアイプの場合は、一度リセット処理を行ってください。

※リセット方法は説明書に記載されています。

5. 撮影ができない時は？

メモリの空き容量は十分ありますか？メモリの空き容量が無い場合は撮影ができないようになっていきます。

メモリの空き容量は十分確保上で撮影して下さい。

6. パソコンが認識しない時は？

本体の電源は OFF になっていますか？

パソコンと接続する場合は電源を OFF にして接続してください。

USB ケーブルはしっかり接続できていますか？

挿入しづらい場合もありますので、奥までしっかり挿入されているかをご確認ください

パソコンに USB ドライバはインストールされていますか？

古いパソコンをお使いの場合はUSBドライバをインストールされていない可能性があります。

別のパソコンではお試しになりましたか？

パソコンとの相性の問題で稀に認識しない場合がございますので、別のパソコンでも認識するかお試しになられてください。

7. 撮影したファイルが再生できない時は？

撮影ファイルはパソコンに移動して再生していますか？再生する場合は必ずパソコンに移動した上で再生してください。

別のプレーヤーはお試しになりましたか？プレーヤーとの相性もありますので、製造元が推奨しているプレーヤーをお使いください。

GOM プレーヤーを推奨しております。

<http://www.altech-ads.com/product/10002129.htm>

ダウンロードされて再生をされてみてください。

9. 全てを確認した上で正常に動作しない時は？

リセット処理は行いましたか？リセットすることで大部分の問題は解決されます。

※リセット方法は説明書に記載されています。

※リセットがない商品もございます。