

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

製品外観



製品本体 ▲
(カバー外し時)

製品本体

- (A) 本体電源ボタン
- (B) モード切替ボタン
- (C) マイク
- (D) 撮影ボタン
- (E) カメラレンズ
- (F) カバー
- (G) USB ポート
- (H) MicroSD カードスロット
- (I) HDMI ポート
- (J) 動作ランプ

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 撮影時には被写体から 50cm 以上離れてください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (G) に接続して、本体とパソコンを接続。
 2. 動作ランプ(J)が緑色に点灯(充電状態)。
 3. 動作ランプ(J)が消灯(充電完了)。
- ※充電はバッテリーが空の状態より約 1.5 時間から 2 時間を目安に充電を行ってください。
※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

■電源を入れる前に

十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロット(H)に挿入。

■本体の電源 ON

1. 本体電源ボタン(A)を長押し。
2. 動作ランプ(J)が青色に点灯(電源 ON 撮影待機状態)。

■本体の電源 OFF

1. 本体電源ボタン(A)を長押し。
2. 動作ランプ(J)が消灯(電源 OFF)。

■動画撮影

1. 撮影待機状態中に撮影ボタン(D)を 1 回押し。
2. 動作ランプ(J)が青色に点滅後消灯(動画撮影開始)。
3. 撮影ボタン(D)を 1 回押し。
4. 動作ランプ(J)が青色に点灯(動画撮影終了)。

■動画サイズの変更

1. ファイル名「sizeset.txt」を作成し、以下のサイズ (0or1or2) を記載。
 - ・ 1440×1080→0
 - ・ 1280×720→1
 - ・ 320×240→2

2.「sizeset.txt」を本体メモリの最上位に保存し、電源を入れ直す。
※正常に設定が完了すると、セットしたテキストファイルはリムーバブルディスクから自動的に消去されます。

■静止画撮影

1. 撮影待機状態中にモード切替ボタン(B)を 1 回押し。
2. 動作ランプ(J)が青色に 1 回点滅。
3. 撮影ボタン(D)を 1 回押し。
4. 動作ランプ(J)が 1 回点滅(静止画撮影開始)。
5. 動作ランプ(J)が青色に点灯(静止画撮影終了)。

■音声録音

1. 撮影待機状態中にモード切替ボタン(B)を 2 回押し。
2. 動作ランプ(J)が青色に 3 回点滅。
3. 撮影ボタン(D)を 1 回押し。
4. 動作ランプ(J)が 2 回点滅後、消灯(音声録音開始)。
5. 撮影ボタン(D)を 1 回押し。
6. 動作ランプ(J)が青色に点灯(音声録音終了)。

■動体検知録画

1. 撮影待機状態中に本体電源ボタン(A)を 1 回押し。
2. 動作ランプ(J)が 4 回点滅後、消灯(動体検知録画待機状態)。
3. 動きを検知すると自動録画(動体検知録画開始)。
※動体検知センサーが一定時間動きを検知しない場合は、自動的に録画を停止し撮影データは自動保存されます。
※再度レンズが動きを検知すると自動的に録画を開始します。
4. 撮影ボタン(D)を 1 回押し。
5. 動作ランプ(J)が青色に点灯(動体検知録画終了)。
※動体検知センサーが 1 分以上動きを検知しない場合は、自動的に録画は停止し、データは自動保存されます。
※再度レンズが動きを検知すると自動的に録画を開始します。

■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
2. 付属の USB ケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
5. パソコンに保存したファイルを確認。
※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロッケンイズや再生不可が改善できます。)

■HDMI 簡易再生モード

1. HDMI ポート (I) に付属の HDMI ケーブルを差し込み、テレビなどに接続。
2. テレビ側の入力設定を HDMI にしたあと、本体の電源を入れると記録した写真や動画が表示。
3. 本体電源ボタン(A)で「次のファイル」、モード切替ボタン(B)で「前のファイル」にそれぞれ移動可能。複数ファイル選択可。
4. 動画ファイルは撮影ボタン(D)で再生実行。再生中に再度撮影ボタン(D)を押すと停止し動画の最初に戻る。
※簡易再生モードではボイスレコーダーの WAVE ファイルは再生できません。
※再生中の一時停止もできません。