

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (C) に接続して、本体とパソコンを接続。
2. 動作ランプ (D) が緑色に点滅と同時に 1 回振動 (充電状態)。
3. 動作ランプ (D) が緑色に点灯 (充電完了)。

※充電はバッテリーが空の状態より約 4 時間を目安に充電を行ってください。
 ※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

■本体の電源 ON

1. 本体電源スイッチ (E) を ON にする。
2. 動画撮影ボタン (B) を長押し。
3. 動作ランプ (D) が緑色に点灯 (電源 ON 撮影待機状態)。

■本体の電源 OFF

1. 動画撮影ボタン (B) を長押し。
2. 動作ランプ (D) が消灯 (電源 OFF)。

■動画撮影

1. 撮影待機状態中に動画撮影ボタン (B) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (D) が緑色に 2 回点滅と同時に 2 回振動し、ランプ消灯 (動画撮影開始)。
3. 動画撮影ボタン (B) を 1 回押し。
4. 動作ランプ (D) 緑色に点灯と同時に 3 回振動 (動画撮影終了)。

■撮影ファイルの確認方法

1. 付属の USB ケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
3. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
4. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。
 (USB ケーブルのデータ転送速度の影響で起きる、動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。)

■製品外観

▼製品本体

▼製品本体(裏側)

▼リモコン(付属)



- (A) カメラレンズ
- (B) 動画撮影ボタン
- (C) USB ポート
- (D) 動作ランプ
- (E) 本体電源スイッチ

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 撮影時には被写体から 50cm 以上離れてください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO