

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(G)に接続して、本体とパソコンを接続。
 2. 動作ランプ(E)が青色に点灯と同時に赤ランプ点滅(充電状態)。
 3. 動作ランプ(E)が赤色が消灯(充電完了)。
- ※充電はバッテリーが空の状態より約4時間を目安に充電を行ってください。
 ※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

■本体の電源 ON

1. 本体電源スイッチ(F)をONにする。
2. リモコンのAボタン(A)を長押し。
3. 動作ランプ(E)が赤色と青色に同時に点灯後、赤色に点灯(電源ON撮影待機状態)。

■本体の電源 OFF

1. リモコンのAボタン(A)を長押し。
2. 動作ランプ(E)が青色に点滅後、消灯(電源OFF)。

■動画撮影

1. 撮影待機状態中にリモコンのCボタン(C)を1回押し。
2. 動作ランプ(E)が赤色点滅と同時に2回振動し、ランプ消灯(動画撮影開始)。
3. リモコンのCボタン(C)を1回押し。
4. 動作ランプ(E)赤色に点灯と同時に1回振動(動画撮影終了)。

■静止画撮影

1. 撮影待機状態中にリモコンのBボタン(B)を1回押し。
2. 動作ランプ(E)青色に点灯後、赤色が点灯(静止画撮影終了)。

■動体検知撮影

1. 撮影待機状態中にリモコンのDボタン(D)を1回押し。
2. 動作ランプ(E)が赤色と青色が点滅と同時に3回振動し、青ランプ点灯(動体検知待機状態)。
3. 動きを検知すると、ランプが消灯(動体検知撮影開始)。
4. リモコンのDボタン(D)を1回押し。
5. 動作ランプ(E)が赤色に点灯と同時に1回振動(動体検知撮影終了)。

■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存されたmicroSDカードを本体に挿入。
2. 付属のUSBケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
5. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。
 (USBケーブルのデータ転送速度の影響で起きる、動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。)

■製品外観



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- *MicroSDカードが本体に挿入されていない場合や、使用したMicroSDカードが本製品に対応していなかったり、単純に不良品である場合は、正常なランプ点灯の確認が出来ません。
- *パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源をONにすることで認識することがあります。
- *本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO