

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

### 製品外観



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

### 本製品固有の注意事項

- \* 撮影時には被写体から 50cm 以上離れてください。
- \* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

### MEMO

#### ■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
  2. 動作ランプ(E)がピンク色に点灯(充電状態)。
  3. 充電が完了したら、動作ランプ(E)が青色に点灯(充電完了)。
- ※充電はバッテリーが空の状態より約 2 時間から 3 時間を目安に充電を行ってください。  
※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

#### ■本体の電源 ON

1. 本体電源ボタン(A)を 1 回押し。
  2. 動作ランプ(E)が点灯(電源 ON 撮影待機状態)。
- ※ランプ点灯直後、4 ~ 5 秒間はボタン操作を受け付けません。

#### ■本体の電源 OFF

1. 本体電源ボタン(A)を長押し。
2. 動作ランプ(E)が消灯(電源 OFF)。

#### ■動画撮影

1. 撮影待機状態中に動作ランプ(E)が青色に点灯するまでモード切替ボタン(J)を押す。
2. 本体電源ボタン(A)を 1 回押し。
3. 動作ランプ(E)点滅後、消灯(動画撮影開始)。
4. 撮影中に本体電源ボタン(A)を 1 回押し。
5. 動作ランプ(E)が点灯(動画撮影終了)。

#### ■静止画撮影

1. 撮影待機状態中に動作ランプ(E)が赤色に点灯するまでモード切替ボタン(J)を押す。
2. 撮影待機状態中に本体電源ボタン(A)を 1 回押し。
3. 動作ランプ(E)が 1 回点滅(静止画撮影終了)。

#### ■音声録音

1. 撮影待機状態中に動作ランプ(E)が緑色に点灯するまでモード切替ボタン(J)を押す。
2. 本体電源ボタン(A)を 1 回押し。
3. 動作ランプ(E)点滅(音声録音開始)。
4. 撮影中に本体電源ボタン(A)を 1 回押し。
5. 動作ランプ(E)が点灯(音声録音終了)。

#### ■動体検知録画

1. 撮影待機状態中に動作ランプ(E)がピンク色に点灯するまでモード切替ボタン(J)を押す。
  2. 本体電源ボタン(A)を 1 回押し。
  3. 動作ランプ(E)が点滅(動体検知録画開始)。
- ※動きを検知するとランプが消灯します。
4. 録画中に本体電源ボタン(A)を 1 回押し。
  5. 動作ランプ(E)が点灯(動体検知録画終了)。

#### ■赤外線ライトの点灯

- ◎点灯：各モードの待機中に赤外線 LED ライトボタン(B)を 1 回押しすと点灯。  
※ライトは不可視タイプなので目視はできません。
- ◎消灯：点灯中に赤外線 LED ライトボタン(B)を 1 回押しすと消灯。

#### ■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
  2. 付属の USB ケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
  3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
  4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
  5. パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可が改善できます。)