

MC-MC086 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2019/02/22

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

【重要】モバイルバッテリーに接続している／していない時で操作方法が異なります。



- ▼ 製品本体 (正面)
 - ▼ 製品本体 (底面)
 - ▼ マウント取り付け図
 - ▼ 製品本体 (横側面)
 - ▲ microSD カード (別売)
 - 製品外観
- (A) 赤外線 LED
 (B) カメラレンズ
 (C) マイク
 (D) モード切替ボタン
 (E) 本体電源ボタン
 (F) ストラップホール(マウントセット穴)
 (G) microSD カードスロット
 (H) リセットボタン
 (I) USB ポート
 (J) 動作ランプ

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * *microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (I) に接続してパソコンと繋ぐ。
 ※microSD カードを抜いた状態で行ってください。
- ※2 時間を目安に充電されてください。
- ※完了後は本体を取り外してください。(過充電避け)

■電源を入れる前に

- 十分に容量が空いた microSD カード (別売) を、本体の microSD カードスロット (G) に挿入。
- ※カードはまっすぐに挿入してください。斜めに入ると本体内に入り込み、取り出しできなくなる場合があります。カード誤挿入は保証対象外ですのでご注意ください。
 - ※破損を防ぐため、カードの抜き差しは丁寧に行ってください。
 - ※挿入されたカードは奥側に軽く押しすることで、パネの力で戻り簡単に取り出せます。
 - ※本体電源が入った状態でカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる可能性があります。その場合の保証は致しかねます。

■本体電源 ON・モード切替

1. 本体電源ボタン (E) を約 2 秒間長押し。
 2. 動作ランプ (J) が青色に点灯。
 (①撮影待機状態：720P 録画) ※電源 ON 兼
 3. モード切替ボタン (D) を 1 回押し。
 4. 動作ランプ (J) が青と赤に同時点灯。
 (②撮影待機状態：1080P 録画)
 5. モード切替ボタン (D) を 1 回押し。
 6. 動作ランプ (J) が赤色に点灯。
 (③撮影待機状態：静止画)
 7. モード切替ボタン (D) を 1 回押し。
 8. 動作ランプ (J) が青色に点灯。
 (①撮影待機状態：720P 録画)に戻る。
- ※以下、モード切替ボタンを押すごとに 720P→1080P→静止画→720P…と繰り返す。

■本体電源 OFF

電源 ON 中に、本体電源ボタン (E) を動作ランプ (J) が消えるまで、約 6 秒間ほど押しっぱなしにする。

■720P 録画

- ①の待機状態 (720P 録画/青ランプ点灯) 中に…
1. 本体電源ボタン (E) を 1 回押し。
 2. 動作ランプ (J) が青点滅→消灯。(720P 録画開始)
 3. 録画中に再度、本体電源ボタン (E) を 1 回押し。
 4. 動作ランプ (J) が青色に点灯。(①の待機状態に戻る)

■1080P 録画

- ②の待機状態 (1080P 録画/青赤ランプ点灯) 中に…
1. 本体電源ボタン (E) を 1 回押し。
 2. 動作ランプ (J) が青赤点滅→消灯。(1080P 録画開始)
 3. 録画中に再度、本体電源ボタン (E) を 1 回押し。
 4. 動作ランプ (J) が青赤同時点灯。(②の待機状態に戻る)

■静止画撮影

- ③の待機状態 (静止画/赤ランプ点灯) 中に…
1. 本体電源ボタン (E) を 1 回押し。
 2. 動作ランプ (J) が赤色に 1 回点滅して点灯。
 (静止画撮影実行/③の待機状態に戻る)

■赤外線 LED

すべてのモードの待機状態中または撮影中に…

1. 本体電源ボタン (E) を 3 秒ほど長押し。
2. 動作ランプ (J) が赤色に 2 回点滅後、消灯 (赤外線 LED オン)。
3. 照射中に再度本体電源ボタン (E) を 3 秒ほど長押し。
4. 動作ランプ (J) が赤色に 3 回点滅後、消灯 (赤外線 LED オフ)。

■モバイルバッテリー接続状態での撮影

※電源 OFF 状態→モバイルバッテリーと接続した時点から電源が入り、下記の [720P 自動録画] が始まります。
 ※電源 ON 状態→モバイルバッテリーと接続した時点から、下記の [720P 自動録画] に切り替わります。

[720P 自動録画]

1. USB ポート (I) にケーブルを挿し、本体をモバイルバッテリーと接続。
2. 動作ランプ (J) が青点灯→点滅→消灯。
 (720P 自動録画：撮影開始)
3. 本体電源ボタン (E) 1 回押しして録画終了。
 (720P 自動録画：待機状態)

[1080P 自動録画]

1. 720P 自動録画の待機状態中に、モード切替ボタン (D) を 1 回押し。(1080P 自動録画：待機状態)
2. 本体電源ボタン (E) 1 回押しして動作ランプ (J) が青赤同時点滅→消灯。(1080P 自動録画：撮影開始)
3. 本体電源ボタン (E) 1 回押しして録画終了。
 (1080P 自動録画：待機状態)

[静止画撮影]

1. 1080P 自動録画の待機状態中に、モード切替ボタン (D) を 1 回押し。(静止画撮影：待機状態)
2. 本体電源ボタン (E) 1 回押しして静止画を 1 枚撮り終了。(静止画撮影：待機状態)

[動体検知撮影]

・720P または 1080P 自動録画の待機状態中にモード切替ボタン (D) を約 3 秒間長押しして開始/終了。

※モバイルバッテリー接続中、動作ランプ (J) は操作反応時以外は赤点滅し続けます。
 ※外部電源接続時は赤外線 LED を使用できません。

■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが入った microSD カードを本体に挿入。
 2. 付属の USB ケーブルで本体とパソコンを接続。
 3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
 4. リムーバブル内のファイルをパソコンに保存。
 5. パソコンに保存したファイルを確認。
- ※リムーバブル内にあるファイルをパソコンに移さずに直接視聴すると、USB ケーブルのデータ転送速度の関係で動画再生ができなかったり、ブロックノイズが起きる場合があります。ですので録画したデータはできるだけパソコンへ移動してからご視聴ください。

■上書き録画機能について

※古いデータから遡って繰り返し録画を機能でするので、同じ microSD カードを使い続けると、最初の頃に撮影したデータが上書きされて消える場合があります。容量の大きいカードをご使用いただくか、データの小まめな移動をおすすめ致します。
 ※本機能では空き容量が少ない場合に、撮影が開始されないことがありますので、その際はカードのフォーマットをさせていただきます。