

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

### 製品外観

#### ▼ 小銭入れ内部



#### ▼ 製品本体(外側)



- (A) A ボタン
- (B) B ボタン
- (C) C ボタン
- (D) D ボタン
- (E) カメラレンズ
- (F) 動作ランプ
- (G) microSD カードスロット
- (H) USB ポート
- (I) 本体電源スイッチ

#### ▲ 専用リモコン

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

### 本製品固有の注意事項

- \* 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- \* \*microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- \* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

### MEMO

#### ■ 充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (H) に接続してパソコンと繋ぐ。
  2. 動作ランプ (F) が赤色に点灯 (充電中)。
  3. 動作ランプ (F) が消灯 (充電完了)。
- ※充電は本体の電源を OFF にして行ってください。  
 ※充電は microSD カードを抜いて行ってください。  
 ※フル充電には 10 時間ほどかかります。  
 ※充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。

#### ■ 電源を入れる前に

- ・十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロット (G) に挿入。
- ※カードの抜き差しは丁寧に行ってください。
- ※本体電源が入った状態で microSD カードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証は致しかねます。)

#### ■ 本体電源 ON

1. 本体電源スイッチ (I) を ON にする。
2. リモコンの A ボタン (A) を約 3 秒間押す。
3. 動作ランプ (F) が赤色に点灯。
4. 点灯と同時に、本体が約 7 秒間振動。(振動終了後、撮影待機状態に移行)。

#### ■ 動画撮影 [HD720P 画質]

1. 撮影待機状態中に、リモコンの B ボタン (B) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (F) が赤色 2 回点滅 + 本体 2 回振動。
3. 動作ランプ (F) が消灯 (動画撮影: 開始)。
4. 撮影中にリモコンの B ボタン (B) を 1 回押し。
5. 動作ランプ (F) が赤色点灯 + 本体 1 回振動。(動画撮影: 終了)。

#### ■ 動画撮影 [FHD1080P 画質]

1. 撮影待機状態中に、リモコンの C ボタン (C) を約 3 秒ほど長押し。
2. 動作ランプ (F) が赤色 3 回点滅 + 本体 3 回振動。
3. 動作ランプ (F) が消灯 (動画撮影: 開始)。
4. 撮影中にリモコンの C ボタン (C) を 1 回押し。
5. 動作ランプ (F) が赤色点灯 + 本体 1 回振動。(動画撮影: 終了)。

#### ■ 静止画撮影

1. 撮影待機状態中に、リモコンの C ボタン (C) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (F) が赤色 1 回点滅 + 本体 1 回振動。(静止画撮影完了)。

#### ■ 動体検知機能

1. 撮影待機状態中に、リモコンの D ボタン (D) を 1 回押し。
  2. 動作ランプ (F) が赤色 3 回点滅 + 本体 3 回振動。(動体検知機能: 起動)。
- ※動体検知機能の起動中は、動きを検知して自動で記録と停止を繰り返します。
3. 動体検知機能の起動中に、リモコンの D ボタン (D) を 1 回押し。
  4. 動作ランプ (F) が赤色点灯 + 本体 1 回振動。(動体検知機能: 終了)。

#### ■ 充電しながら撮影する方法

1. microSD カードを挿して電源を ON にした状態で、付属の USB ケーブルを AC アダプターまたはモバイルバッテリーに接続。
  2. 動作ランプ (F) が赤色点灯 + 本体約 7 秒間振動。
  3. 動作ランプ (F) が赤色に 2 回点滅後、消灯。(振動終了後、自動で動画撮影を開始)。
- ※自動動画撮影の画質は [HD720P 画質] です。  
 ※開始後はリモコン操作が可能になります。

#### ■ 本体電源 OFF

1. リモコンの A ボタン (A) を 3 秒間押す。
2. 本体が 1 回振動後、動作ランプ (F) が消灯。

#### ■ 撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
  2. 付属の USB ケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
  3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
  4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
  5. パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したデータはできるだけパソコンへ移動してからご覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で起こる、動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。)