

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

### 製品外観



- (A) カメラレンズ
- (B) USB ポート
- (C) 本体電源ボタン
- (D) 動作ランプ
- (E) リセットボタン
- (F) モード切替スイッチ

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

### 本製品固有の注意事項

- \* 撮影時には被写体から 50cm 以上離れてください。
- \* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

### MEMO

#### ■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (B) に繋ぎ、本体とパソコンを接続。
2. 動作ランプ (D) がオレンジ色と青色に点灯 (充電中)。
3. 動作ランプ (D) がオレンジ色のみ点灯 (充電完了)。  
※1.5 時間を目安に充電されてください。  
※充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。

#### ■電源 ON と動画撮影【オート録画】

1. 本体電源ボタン (C) を約 2 秒間長押し。
2. 動作ランプ (D) がオレンジ色に 3 秒間点灯。
3. 動作ランプ (D) が青色に点灯。(動画撮影開始)。
4. 動画撮影中に本体電源ボタン (C) を 1 回押し。
5. 動作ランプ (D) がオレンジ色に点灯 (動画撮影終了/撮影待機状態へ)。  
※モード切替スイッチ (F) は左にしてください。

#### ■本体電源 OFF

1. 撮影待機状態中に本体電源ボタン (C) を長押し。
2. 動作ランプ (D) が消灯。

#### ■静止画撮影

1. 撮影待機状態中、モード切替スイッチ (F) を右に。
2. 本体電源ボタン (C) を 1 回押しと写真を 1 枚撮影。

#### ■タイムスタンプ設定

1. 本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「time.txt」ファイルを作成。
2. ファイル内に  
2017-01-01 00:00:00 の書式で記述し、希望の日時に書き換えて上書き。
3. 上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り外し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

#### ■撮影ファイルの確認方法

1. 付属の USB ケーブルを使って、本体とパソコンを接続。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
3. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
4. パソコンに保存したファイルを確認。  
※録画したファイルはできるだけパソコンへ移動したうえで閲覧されてください。移動しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。