

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

※本製品はカメラ本体に電源となるバッテリーを持たない構造になっています。使用する際はモバイルバッテリーやUSB ACアダプター等の外部電源機器を別途用意し、そちらに本体のUSBコネクタ (E) を挿して給電を行ってください。

■電源を入れる前に

- ・十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロット (A) に挿入。
- ※破損を防ぐため、microSD カードの抜き差しは丁寧に行ってください。
- ※本体電源が入った状態で microSD カードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証は致しかねます。)

■本体電源 ON & 動画撮影開始

1. 本体の電源スイッチ (C) を右にずらす。
2. 本体の USB コネクタ (E) を外部電源機器に繋ぐ。
3. 外部電源に繋ぐと同時に動画撮影開始。

■動画撮影停止 & 本体電源 OFF

1. 撮影中に本体の電源スイッチ (C) を左にずらす。
2. スイッチを左にずらすと同時に動画撮影停止。
3. 本体の USB コネクタ (E) を抜くと電源 OFF。

■タイムスタンプ設定

1. microSD カード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「SETTIME.txt」ファイルを作成。
2. ファイル内に
2018-01-01,11:11:11 の書式で記述し、
希望の日時に書き換えて上書き。
3. 上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り外し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
 2. 本体をパソコンに繋ぐ。
 3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
 4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
 5. パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したファイルはできるだけパソコンへ移動したうえで閲覧されてください。移動しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

■製品外観



- (A) microSD カードスロット
- (B) カメラレンズ
- (C) 本体電源スイッチ
- (D) 電源コード：145cm
- (E) USB コネクタ

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * *microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO