

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

製品外観



▲ microSD カード (別売)

- (A) コンセントプラグ (B) microSD カードスロット
- (C) USB ポート [本体用] (D) 赤外線 LED ライト (E) カメラレンズ
- (F) 電源ランプ (G) USB ポート [外部機器用] × 2 ※ダミーです
- (H) 動作ランプ

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * *microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

■電源を入れる前に

- ・十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロット (B) に挿入。
- ※破損を防ぐため、microSD カードの抜き差しは丁寧に行ってください。
- ※本体電源が入った状態で microSD カードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証は致しかねます。)

■本体の充電

- ※本製品はバッテリーを内蔵していないため充電はできません。常時、電源コンセントに挿してお使いいただく必要があります。

■外部機器の充電

- ※(G)の外部機器用 USB ポートはダミーです。実際に外部機器の充電はできません。

■本体電源 ON & 動画撮影開始

1. コンセントプラグ (A) を電源に挿す。
2. 電源ランプ (F) が赤色に点灯 & 動作ランプ (H) が緑色に点灯。
(本体電源 ON & 動画撮影開始)

※電源が入ると自動で動画撮影を開始します。

■本体電源 OFF & 動画撮影終了

1. コンセントプラグ (A) を電源から抜く。
2. 電源ランプ (F) と動作ランプ (H) が消灯。
(本体電源 OFF & 動画撮影終了)

※電源が切れると自動で動画撮影を終了します。

■暗視撮影 (赤外線 LED の点灯/消灯)

- ・内蔵された明暗センサーが周囲の明るさを検知し、自動で通常撮影と暗視撮影を切り替えます。

■タイムスタンプ設定

1. microSD カード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「time.txt」ファイルが生成されるので、「メモ帳」等のテキストツールで開く。

2. ファイル内にある

2015.01.01 23:59:59

StampMode:Y ※

の記述を、希望日時に書き換えて上書き。

※「Y→時間表示されます。」「※N→時間表示されません。」をそれぞれ意味します。

3. 上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り外し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
2. 付属の USB ケーブルを USB ポート [本体側] (C) に繋ぎ、本体とパソコンを接続。
3. パソコンがリムーバブルディスクを自動認識するので、その中にある撮影ファイルをパソコン側に移動し、保存。
4. パソコンに保存したファイルを動画プレーヤー等で再生し、視聴確認。

※撮影ファイルはできるだけパソコンへ移動したうえで閲覧されてください。移動しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。