

MC-MC106 取り扱い説明書(裏面) / 防犯 CAMCAM

■説明書最終更新日 : 2019/08/09

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に
本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

■プレビュー画面の詳細



①画質自動調整ボタン

タップするとメニューが表示され、撮影環境に応じて明るさ・コントラスト・彩がそれぞれ自動で調整される。

②角度確認ボタン ③音声設定ボタン

④写真撮影ボタン ⑤動画撮影ボタン

⑥上下反転ボタン ⑦左右反転ボタン

動体検知の感度を3段階で設定可能
(Low, Medium, High)

■プレビュー画面での撮影方法

※撮影されたファイルはスマートフォン(アプリ)に保存されます。

○写真撮影



写真撮影ボタンのアイコンをタップする度に、写真が保存。

○動画撮影



録画開始 :

動画撮影ボタンのアイコンをタップすると、プレビュー画面に「●REC」と表示され録画開始。

録画停止 :

動画撮影ボタンのアイコンを再度タップすると、プレビュー画面に「●REC」の表示が消えて録画停止。

■動体検知アラームによる自動録画の設定方法

※撮影されたファイルは本体の microSD カードに保存されます。

1.赤枠部分の設定アイコンをタップ。



2.「アラーム設定」をタップ



3.下記「アラーム設定」画面で各種設定をしたあと、「完了」をタップ。



※設定後、センサー反応があるとアラーム音が鳴り動画が保存されます。

※停止するには、「アラーム設定」画面で、動体検知をオフにしてください。

■撮影ファイルの再生・削除方法

[スマートフォン(アプリ)側]

1.画面下のアイコン「ファイル」をタップ。



2.撮影したファイルが一覧で表示される。
※閲覧したいファイルをタップすることで再生・閲覧が可能です。



3.画面上「ゴミ箱」アイコンをタップして、削除したいファイルを選択→「完了」をタップすれば削除完了。



■撮影ファイルの再生・削除方法

[microSD カード側]

1.赤枠部分の設定アイコンをタップ。



2.「SD-Card 照会」をタップ。



3.撮影されたファイルが一覧で表示。
※閲覧したいファイルをタップすることで再生・閲覧が可能です。



■各種設定の方法

1.赤枠部分の設定アイコンをタップ。



2.各種項目を設定



○Wi-Fi 設定

無線 LAN ルーター接続 /
本体接続(直接接続)の設定

○SD-Card 設定

microSD カード録画設定

○SD-Card 照会

microSD カードに保存された
ファイルの閲覧

○アラーム設定

動体検知録画の設定

■無線 LAN ルーター接続 / 本体接続(直接接続)の設定方法

1.赤枠部分の設定アイコンをタップ。



2.「WiFi 設定」をタップ



2.赤枠部分をタップ



3.接続したい無線 LAN ルータをタップ。



4.無線 LAN ルーターのパスワードを入力し、「完了」をタップ。



※無線 LAN ルーターおよびパスワードはご家庭により異なります。

※数分かけてカメラが再起動し、自動で無線 LAN ルーターとカメラ本体が接続されます。

※スマートフォン本体も、同じ無線 LAN ルーターに接続してください。