

MC-MC110 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2019/01/07

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に
本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応
※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート③ (E) に繋ぎ、本体とパソコンを接続。
2. 動作ランプ (A) が下記のように青点灯 (充電中)。
●○○○ ※…消灯 ○…点灯 ○…点滅
3. 動作ランプ (A) がすべて消灯 (充電完了)。
※microSD カードを抜いた状態で行ってください。
※8 時間を目安に充電し、充電完了後は過充電を避けるため本体を取り外してください。

■電源を入れる前に

- ・十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロット (F) に挿入。
- ※破損を防ぐため抜き差しは丁寧にしてください。
- ※本体電源が入った状態でカードを抜き差ししないでください。カード自体や中のデータが壊れる場合があります。その際の復旧・保証は致しかねます。

■本体電源 ON / OFF

1. 本体電源ボタン (B) を長押し。
2. 動作ランプ (A) が下記のように青点灯。
●○○○ (電源 ON→撮影待機状態へ)
3. 撮影待機状態中に本体電源ボタン (B) を長押し。
4. 動作ランプ (A) がすべて消灯。(電源 OFF)

■動画撮影

1. 撮影待機状態中に本体電源ボタン (B) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (A) が下記のように青点灯と点滅。
○○○○ (動画撮影開始)
3. 動画撮影中に本体電源ボタン (B) を 1 回押し。
4. 動作ランプ (A) が下記のように青点灯。
●○○○ (動画撮影終了→撮影待機状態へ)

■静止画撮影

1. 撮影待機状態中に本体電源ボタン (B) を 2 回押し。
2. 動作ランプ (A) が下記のように青点灯。
●○○○ → ○○○○ → ●○○○
(静止画を 1 枚撮影→撮影待機状態へ)

■音声録音

1. 撮影待機状態中に本体電源ボタン (B) を 3 回押し。
2. 動作ランプ (A) が下記のように青点灯と点滅。
●○○○ (音声録音開始)
3. 音声録音中に本体電源ボタン (B) を 3 回押し。
4. 動作ランプ (A) が下記のように青点灯。
●○○○ (音声録音終了→撮影待機状態へ)

■動体検知録画

1. 撮影待機状態中に本体電源ボタン (B) を 4 回押し。
2. 動作ランプ (A) が下記のように青点灯と点滅。
○○○○ (動体検知待機開始)
3. 動体検知待機中に本体電源ボタン (B) を 4 回押し。
4. 動作ランプ (A) が下記のように青点灯。
●○○○ (動体検知待機終了→撮影待機状態へ)

- ※動体検知待機中に動きを検知すると
・動作ランプ (A) が下記のように青点灯と点滅。
○○○○ → ○○○○ (動体検知録画実行)
- ※動きが止むと録画を停止し、2. の待機状態に戻る。

■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
2. 本体をパソコンに繋ぐ。
3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
5. パソコンに保存したファイルを確認。
※録画したファイルはできるだけパソコンへ移動したうえで閲覧されたい。移動しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

■各種設定

1. メモ帳でテキストを作成し、設定したい「内」のファイル名で任意の場所へ保存します。
2. ファイル内容として日時、または「0」「1」…の数字を入力します。(すべて半角英数字で入力、日付と時間の間も半角スペース)
3. 本体をパソコンに接続。認識されたリムーバブルディスクを開き、ドライブの最上位に作成したテキストファイルをコピーします。
4. 本体をパソコンから外すと自動的に電源が OFF になり、再度電源 ON にすることで設定が反映されます。

【タイムスタンプ】

(動画・写真への日付・時間の設定)

ファイル名「timeset.txt」

ファイル内容「2019.08.08 09:01:15 Y」

※末尾に Y→表示、末尾に N→非表示

【動画サイズ設定】

ファイル名「sizeset.txt」

「1」320*240 「2」640*480

「3」1280*720 「4」1920*1080

※正常に設定が完了するとセットしたテキストファイルはリムーバブルディスクから自動的に消去されます。仕様変更によりファイルが消去されていなくても設定ができている場合があります。
※メーカー側の都合により設定方法が変更されている場合があります。その場合は再生画面通りの入力表記でお試ください(タイムスタンプの場合)

■製品外観



- (A) 動作ランプ
(インジケータランプ兼)
- (B) 本体電源ボタン
- (C) USB ポート①
(外部機器充電用)
- (D) USB ポート②
(外部機器充電用)
- (E) USB ポート③
(本体充電用)
- (F) microSDカード
スロット
- (G) カメラレンズ

microSD
カード(別売)

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * *microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO