

■連続録画の撮影方法

※撮影されたファイルは microSD カードに保存されます。



①赤枠をタップ

②カメラ設定をタップ

SDカードの録画設定

③SDカードの録画設定をタップ



※SD カードが挿入されていないと、「SD カードが検出されません」と表示されます。
※カメラ電源を ON にすると、下記モードで自動的に SD カードに保存されます。

・ビデオモード

- 閉じる
- アラーム録画
- 連続録画
- 予約録画

※閉じるを選択すると、連続録画は停止されます。

・解像度

- 4K
 - 2K
 - 1080P
- ↑上記の解像度が選択できる。
※4K→1080P、2K→720P
1080P→480P となります。

・ファイル長(分)

保存ファイルの長さを任意に設定可。

・録音

ON にすると、動画に音声録音。

・上書き録画

ON にすると、SD カードの容量が一杯になっても、古いファイルを削除して新しいファイルを保存し続ける。

■詳細設定の説明



①赤枠をタップ

②カメラ設定をタップ



■警報設定：

警報設定を ON にすると、カメラが動きを検知したときにアラームで検知をお知らせしてくれます。

■Wi-Fi接続設定：

無線ルーターとカメラ本体をWi-Fi 接続したい時に設定してください。

■SDカードの録画設定：

SD カードへの録画の設定ができます。

■赤外線設定：

赤外線の設定ができます。

■時間設定：

時間の設定ができます。

■その他の設定：

作業指示ライト、周波数の設定ができます。

■P2P パスワードを変更する：

パスワードの変更ができます。

■カメラを再起動する：

カメラを再起動します

■カメラをリセットする：

カメラがリセットされます

■動体検知録画の撮影方法

※撮影されたファイルは microSD カードに保存されます。



①赤枠をタップ

②カメラ設定をタップ

警報設定

③警報設定をタップ



動体検知感度を下記から選択

- 最高 -1
- 2
- 3
- 普通 -4
- 5
- 6
- 最小 -7
- 使用不可

※感度を設定してから、SD カードの録画設定でビデオモードをアラーム録画に設定することで、動体検知録画で撮影できます。

■無線 LAN ルーター接続 / インターネット接続 (おでかけ接続) の設定方法
※撮影されたファイルは microSD カードに保存されます。



①赤枠をタップ

②カメラ設定をタップ

WIFI接続設定

③WIFI 接続設定をタップ



※接続する LAN ルーターおよびそのパスワードは、ご家庭によって異なります。

※設定後は接続できているか確認をしてください。接続されない場合はアプリの再起動を行ってください。

※接続された状態で、スマートフォンの Wi-Fi をオフにすると、無線 LAN ルーターの電波範囲外でも、3G・4G・LED 回線経由でカメラの映像を見ることができます。

※無線 LAN ルーター接続を解除するには、本体背面の「リセットボタン」を、Wi-Fi ランプが消えるまで押し続けます。リセットボタンをおすと工場出荷状態に戻ります。

接続したいネットワークを選択して、パスワードを入力して、無線 LAN ルーターに接続してください。

接続後、スマホの Wi-Fi 設定から、同じ無線 LAN ルーターに接続すると完了です。