

MC-MC128 取扱説明書



■説明書最終更新日：2021/08/07

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。



製品の注意事項

*本体にmicroSDカードが挿入されていない場合、正常なランプ点灯の確認ができません。*microSDカードの不具合や対応していないメーカーのものをお使いの場合にも、正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は販売店が推奨しているメーカーのmicroSDカードに交換してお試しください。*パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体をリセットして初期化することで認識することができます。*販売時期等により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

■充電方法

1.付属のUSBケーブルをUSBポート(F)に繋ぎ、本体とパソコンを接続。

2.動作ランプ(A)が緑色に点灯(充電中)。

3.動作ランプ(A)が消灯(充電完了)。

*microSDカードを抜いた状態で行ってください。

*3時間を目安に充電し、完了したら、過充電を避けるため本体を取り外してください。

■電源を入れる前に①【microSDカードのセット】

十分容量が空いたmicroSDカード(別売)を(G)に挿入。

*破損を防ぐため、microSDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。【64GBのカードまで対応】

*電源が入った状態で抜き差しをすると、破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧は致しかねます。

■電源を入れる前に②【アプリのダウンロード】

本製品はスマートフォンを使って各種操作を行うため、最初にアプリのインストールが必要です。

上記「使用スマートフォン」欄のQRコードを読み込むか、アプリ名をストア検索してアプリ入手する。

iPhone(iOS)⇒App Store内でアプリ名を検索
その他のスマホ(android)⇒Google Play内で検索

弊社は上記アプリをはじめ、本マニュアルに記載している他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

以降はAndroidを例に説明していきます。iPhoneでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■本体電源ON & Wi-Fi接続【本体接続(直接接続)】

1.本体電源スイッチ(C)をON側にスライド。

2.(A)が青赤同時点灯→青点灯&赤点滅→赤青ゆっくり交互点滅。

3.スマホのWi-Fi接続設定で「CAM88…」から始まるネットワークに接続。

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共に説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応

※…補足説明や注意事項、その他備考など

使用スマホアプリ

歯車マークを押すと設定画面へ移動し、そこから更に詳細な項目に入れます。

■設定画面

歯車マークを押すと設定画面へ移動し、そこから更に詳細な項目に入れます。



microSDカードに保存されたデータを確認できます。