

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

■製品外観



▲ 製品本体 カバーとリングストラップ ▲

- (A) カメラレンズ (B) 電源ランプ
- (C) 電源/動画撮影ボタン(タッチセンサー)
- (D) 動作ランプ (E) USB コネクタ

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1. USB コネクタ (E) を AC アダプター・モバイルバッテリー・パソコン等の USB ポートに挿入。
2. 動作ランプ (D) が赤色に点灯 (充電中)。
3. 動作ランプ (D) が緑色に点灯 (充電完了)。
※2 時間を目安に充電されてください。
※充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。
※コネクタの抜き差しは丁寧に行ってください。乱暴に扱うと製品本体や中のデータが壊れることがあります。その場合は本体やデータの復旧・保証は致しかねます。

■本体電源 ON & 動画撮影開始・終了

1. 電源/動画撮影ボタン (C) を約 2 秒ほどタッチ。
2. 動作ランプ (D) が青→緑に点滅 (本体電源 ON 後 自動で動画撮影開始)。
3. 電源/動画撮影ボタン (C) を 1 回タッチ。
4. 動作ランプ (D) が緑点滅→青点灯 (動画撮影終了 & 撮影待機状態)。
※待機中に再度 (C) 1 回タッチで撮影再開します。
※5 分ごとのファイルが生成されます。
※データが一杯になると古いデータから上書きされます。

※【重要：タッチセンサーに関して】

(C) をタッチした際は電源ランプ (B) が緑点灯するため、正常に反応しているか一目で分かります。もしタッチしても反応がない又は反応しにくい場合は (C) のまわりの汚れや油分をしっかりとふき取ってください。

■本体電源 OFF

1. 動画撮影中または撮影待機中に (C) を約 2 秒ほどタッチ。
2. 動作ランプ (D) が青点滅→消灯 (動画撮影終了 & 本体電源 OFF)。
※撮影待機状態が約 1 分ほど続くと自動で電源 OFF になります。

■時間設定(タイムスタンプ)

1. USB コネクタ (E) をパソコンの USB ポートに挿入。
2. リムーバブルディスク内の「time.txt」を開く。
3. 記述を希望の日時に書き換えて上書き。
※日時後ろのアルファベットは N か Y に変更してください。
N：時間表示なし Y：時間表示あり
4. 右クリックから USB 本体を正常に取り外す。
5. 次回本体起動時に希望の日時に変更が適用。