

MC-MC130 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2021/10/07

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

製品外観



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * *microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを (I) に繋ぎパソコン等と接続。
2. 動作ランプ (G) が赤と青に同時点灯(充電中)。
3. (G) が赤消灯して青のみ点灯(充電完了)。
※microSD カードを抜いた状態で行ってください。
※4 時間を目安に充電されてください。
※完了後は過充電を避けるため本体を取り外してください。

■電源を入れる前に

- ・十分容量が空いた microSD カード(別売)を (H) に挿入。
※破損を防ぐため、microSD カードの抜き差しは丁寧に行ってください。また本体電源が入った状態で microSD カードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(その場合の復旧・保証は致しかねます。)

■本体電源 ON & 動画撮影

1. 本体電源ボタン (D) を約 3 秒間長押し。
2. 動作ランプ (G) が青点灯。(動画撮影待機状態)。
3. 待機状態中に (D) を 1 回押し。
4. (G) が青色に 3 回点滅し消灯。(動画撮影開始)。
5. 動画撮影中に (D) を 1 回押し。
6. (G) が青点灯。(動画を保存→待機状態へ戻る)。
※繰り返し録音機能の ON / OFF で保存される動画ファイルの長さが異なります。
ON : 約 5 分の動画ファイルに区切られます
OFF : 約 8 分の動画ファイルに区切られます

■本体電源 OFF

1. 待機状態中に (D) を約 3 秒間長押し。
2. 動作ランプ (G) が消灯。(本体電源 OFF)。

■ボイスレコーダー機能

1. 待機状態中に録音ボタン (E) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (G) が緑色に点滅(録音中)。
3. 録音中に録音ボタン (E) を 1 回押し。
4. (G) が青点灯。(音声を保存→待機状態へ戻る)。
※最長で約 50 分の音声ファイルに区切られます

■赤外線 LED

1. 待機状態中に (E) を約 2 秒間長押し。
2. (G) が緑と青に同時点灯(赤外線 LED オン)。
3. この状態で (D) を 1 回押し(赤外線動画撮影開始)。
4. 撮影中に (D) を 1 回押し(赤外線動画撮影終了)。
5. (E) を約 2 秒間長押し(赤外線 LED オフ)。
※不可視タイプなので肉眼では光って見えません。

■本体のリセット

本体が正常に動作しない場合は付属のピンが細い物を使用してリセットスイッチ (J) を押しってください。
※誤ってマイク穴 (F) を押さないようにしましょう。

■撮影データの確認方法

microSD カードをパソコンに挿入するか、付属の USB ケーブルで本体とパソコンを繋いでください。マイコンコンピュータにリムーバブルディスクが表示され、その中にデータが入っています。
※データはパソコンへ移動したうえで閲覧されてください。移動せず直で観るとブロックノイズや再生の遅延が生じる場合があります。

■時間設定(タイムスタンプ)

1. 撮影データ確認手順に沿ってリムーバブルディスクを開くと、その中に「SETTIME.txt」ファイルがあるのでメモ帳等で開きます。
2. 文字入力を半角モードにして下記の記述を希望の日時に変更してください。

例：2021-08-28,23:59:59
(2021年8月28日 23時59分59秒の場合)

3. ファイルを上書き保存し、マウス右クリックからの正常な手順でパソコンから取り外した後、本体の電源を入れ直すとき変更した日時が反映されています。

■各種設定

1. 撮影データ確認手順に沿ってリムーバブルディスクを開くと、その中に「SETTINGS.txt」ファイルがあるのでメモ帳等で開きます。
2. 文字入力を半角モードにして下記の記述を希望の内容に変更してください。

- 1 桁目 0(720P 動画撮影)、1(1080P 動画撮影)
- 2 桁目 0(繰り返し録音機能 OFF)、1(〃 ON)
- 3 桁目 0(動体検知撮影機能 OFF)、1(〃 ON)
- 4 桁目 0(日時表示 OFF)、1(〃 ON)

※初期設定では、1,1,0,1 (1080P 動画撮影、繰り返し録音機能 ON、動体検知撮影機能 OFF、日時表示 ON) になっています。

■各状態と対処方法

①microSD カードを挿入していてもファイルが保存できない場合、撮影できない場合
→カメラ本体とパソコンを USB ケーブルで接続して microSD カードをフォーマットしてください。

②充電が足りない場合

→動画撮影、録音中の場合には各機能が停止し、データを保存して電源が OFF になります。電源を入れても指示ランプ青が 3 分ほど点滅して電源が OFF になります。充電を行ってください。

③microSD カードの容量が足りない場合

→青ランプと赤ランプが同時に点滅します。カメラ本体とパソコンを USB ケーブルで接続して microSD カードの容量を確保してください。
※繰り返し録音機能を ON にするとこの状態を防ぐことができます。

④microSD の相性が悪い場合

→カメラの操作ができなくなったり、指示ランプ青が点滅したまま操作できなくなったりします。撮影操作ができて撮影データが保存されないことがあります。microSD カードの種類を変えてください。
※推奨 microSD カードは防犯カムカム純正品です。
※フリーズして操作ができなくなった場合にはリセットを行ってください。