

製品外観



▲ 製品本体
(前面)



▲ 製品本体
(側面)



▲ 製品本体
(背面)

- (A) 赤外線 LED ライト
- (B) カメラレンズ
- (C) USB ポート
- (D) 電源ボタン
- (E) モードボタン
- (F) microSDカード
スロット
- (G) 動作ランプ
- (H) マグネットスペース

※付属の磁石シールを張り付けます

注意

- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーを使用、またはPCに直接接続してご確認ください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

本製品の使い方

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(C)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 2. 動作ランプ(G)が赤色に点滅。(充電中)
 3. 動作ランプ(G)が赤に点灯。(充電完了)
- ※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。
目安は2時間/充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に

- フォーマット済のmicro SDカード(別売)を本体のmicro SDカードスロット(F)に挿入。
- ※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。
- ※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■電源ON/OFF

1. (D)を約3秒長押し。
2. (G)が赤色に1回点滅⇒点灯。(電源ON & 撮影待機状態)

■電源OFF

1. 撮影待機中(赤ランプ点灯中)に(D)を約5秒長押し。
 2. (G)が青色が素早く3回点滅⇒消灯。(電源OFF)
- ※撮影待機中、操作が1分間ない場合、自動で電源がOFFになります。
再度(D)OFF⇔ONIにして電源を入れなおしてください。

■動画撮影

1. 撮影待機中に(D)を1回押し。
 2. (G)が赤色が素早く3回点滅⇒消灯。(動画撮影開始)
 3. 撮影中に(D)を短く1回押し。
 4. (G)が赤色が素早く2回点滅⇒点灯。(動画撮影停止 & 撮影待機状態)
- ※停止した時点で動画ファイルを保存します。
※5分ごとのファイルで保存されます。

■静止画撮影

1. 撮影待機中に(E)を1回押し。
2. (G)が赤色に1回点滅⇒点灯(1枚撮影 & 待機に戻る)

■赤外線LEDライトON/OFF

- 1.撮影中または撮影待機中に(赤外線ON)
- 2.再度、(E)を3秒長押し。(赤外線OFF)

※撮影中の赤外線ON...動作ランプ(G)は点灯しません。
撮影待機中の赤外線ON...動作ランプ(G)が青赤同時点灯。

■充電しながらの録画

本体をモバイルバッテリー等の外部電源に繋ぐことで充電中の操作が可能になります。

■撮影ファイルの確認方法

- 1.電源OFFの状態、撮影ファイルが保存されたmicroSDカードを本体に挿入。
- 2.本体をパソコンに繋ぐ。
- 3.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
- 5.パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できません。

※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。

※映像が映らない、音声がでない、フリーズ等がございましたら再生するメディアプレイヤーをGOMプレイヤー、KM Player、VCL Media Playerへ変更してください。

■タイムスタンプ設定

- 1.micro SDカード挿入後、付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(C)に繋ぎ、パソコンに接続。リムーバブルディスク内に「TIMERSET」が自動生成されているのを確認。

※自動生成されていない際は「TIMERSET」テキストファイルを作成してください。



- 2.ファイル内の書式を、希望の日時等書き換えて上書き。

(時刻表示ONにする場合)
20170612235939 Y

(時刻表示OFFにする場合)
20170612235939 N

- 3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※設定変更前の撮影データは変更されません。

※設定後もTIMERSETファイルを開くと、設定前の古い日時が表示されますが問題ございません。

※microSDカードを交換、フォーマットされた場合は、再度タイムスタンプ設定が必要です。

MEMO