

## 製品外観



- (A) カバー (B) microSD カードスロット  
 (C) USB ポート (D) 動作ランプ (E) リセットスイッチ  
 (F) カメラレンズ (G) モード切替スイッチ※  
 ※電源 ON / OFF 兼

- 1: 電源 OFF  
 2: 動体検知録画  
 3: 通常の動画撮影

## ⚠ 注意

- \* microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- \* 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- \* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源をONにすることで認識することがあります。
- \* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーを使用、またはPCに直接接続してご確認ください。
- \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

## ■充電方法

1. 本体がOFFの状態、USBコネクタ(C)をモバイルバッテリーやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
2. (C) が赤点滅。(充電中)⇒赤点灯。(充電完了)  
 ※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。  
 ※充電ランプに関わらず、4-5時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

## ■電源を入れる前に

- 十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(B)に挿入。  
**※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。**  
**※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。**  
 ※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

## ■充電しながらの録画

- OFFの状態、本体をモバイルバッテリーやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等の外部電源に繋ぎ、(G)を「2」(動体検知撮影) / 「3」(動画撮影)へスライドすることで充電中の操作が可能になります。

## ■リセット

- (E)の穴をクリップの先、約1cmを真っ直ぐ挿して押す。(リセット完了)  
 ※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。  
 ※リセットスイッチ(E)を押した時は、カチッと手に感覚があります。カチッとならない場合はクリップの先が左右にずれて押せていません。

## ■電源ON/OFF &amp; 動画撮影

1. 電源OFFの状態、(G)を「3」へスライド。
2. (D)が赤青点灯⇒青3回点滅⇒消灯。  
(電源ON & 動画撮影開始)
3. 撮影中に(G)を「1」へスライド。
4. (D)が赤青3回点滅⇒消灯。(動画撮影終了 & 電源OFF)  
 ※5分毎のファイルが作成されます。

## ■電源ON/OFF &amp; 動体検知撮影

1. 電源OFFの状態、(G)を「2」へスライド。
2. (D)が赤青点灯⇒赤3回点滅⇒消灯。  
(電源ON & 動体検知撮影開始)  
 ※動きを検知しないと撮影停止 & 待機。  
 再度動きを検知すると自動で録画開始。
3. 撮影中に(G)を「1」へスライド。
4. (D)が赤青3回点滅⇒消灯。  
(動画撮影停止 & 電源OFF)  
 ※2分毎のファイルが作成されます。

## ■タイムスタンプ

1.micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。  
リムーバブルディスク内に「time」が自動生成されているのを確認。

※自動生成されていない際は「time」テキストファイルを作成してください。



2.ファイル内の書式を、希望の日時等に書き換えて上書き。

(時刻表示ONにする場合)

2020-07-01 23:59:59 Y

(時刻表示OFFにする場合)

2020-07-01 23:59:59 N

3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※設定変更前の撮影データは変更されません。

※設定後もtimeファイルを開くと、設定前の古い日時が表示されますが問題ございません。

※microSDカードを交換、フォーマットされた場合は、再度タイムスタンプ設定が必要です。

## ■撮影ファイルの確認方法

1.撮影ファイルが保存されたmicro SDカードをカードリーダーを使用、または直接パソコンに接続。

※直接パソコンに接続する場合は、電源はOFFの状態でご確認ください。

2.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。

3.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。

4.パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

# MEMO