



- (A) コンセントプラグ
(B) 動作ランプ
(C) 本体電源ボタン
(D) microSD カードスロット
(E) フロントパネル
内部中心にカメラレンズ
その周辺に4灯の赤外線LEDライト

⚠ 注意

- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * microSDカードはカードリーダーを使用するか、PCIに直接接続してご確認ください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

本製品の使い方

■充電方法

本製品にはバッテリーが内蔵されていない為、充電はできません。常に電源に挿してお使いください。

■電源を入れる前に

十分に容量が空いたmicro SDカード(別売)を本体のmicro SDカードスロット(D)に挿入。

※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。

※クリップやピンセット等で奥まで押すとカードロックされます。

取り出す際は再度奥に押すとロック解除され出てきます。

※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■電源ON / 動画撮影

- 1.(A)をコンセントに挿す。
- 2.(B)が赤色に数秒点灯→消灯。(電源ON&撮影開始)
- 3.(C)を短く1回押し。
- 4.(B)が赤点灯。(動画撮影終了&撮影待機)
※3分毎のファイルで保存されます。

■電源OFF

- 1.電源ON中に本製品をコンセントから外す。

■動体検知撮影

- 1.撮影待機中に(C)を約5秒長押し。
- 2.(B)が青3回点滅→消灯。(動体検知撮影開始)
- 3動きを検知しないと、(B)が青赤点灯。
(動体検知撮影待機中)
- 4再度動きを検知すると、(B)が青3回点滅→消灯。
(動体検知撮影再開)
- 5.撮影中に(C)を短く1回押し。
- 6.(B)が青点灯。(動体検知撮影終了&撮影待機)
※3分毎のファイルで保存されます。

■タイムスタンプ設定

1. microSDカードを(D)に挿入し、(A)をコンセントに挿して数秒でコンセントから外す。

※「TIMEREST」テキストファイルを生成させる為に、一度稼働をさせる必要があります。

2. 付属のUSBアダプターにmicroSDカードを挿入し、パソコンと接続。リムーバブルディスク内に「TIMEREST」が自動生成されているのを確認。

※自動生成されていない際は「TIMEREST」テキストファイルを作成してください。



2. ファイル内の書式を、希望の日時等書き換えて上書き。

(時刻表示ONにする場合)

20200601000000 Y

(時刻表示OFFにする場合)

20200601000000 N

3. 上書き変更したら、保存してUSBアダプターをパソコンから取り出す。microSDカードをカメラ本体にセットし、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※設定変更前の撮影データは変更されません。

※設定後もTIMERESTファイルを開くと、設定前の古い日時が表示されますが問題ございません。

※microSDカードを交換、フォーマットされた場合は、再度タイムスタンプ設定が必要です。

■撮影ファイルの確認方法

1. 付属のUSBアダプターにmicroSDカードを挿入し、パソコンと接続。

2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。

3. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。

4. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。

■赤外線LEDライト(不可視)

暗くなったら自動で赤外線がONになります。

※照射距離は約1mです。

被写体との距離が近すぎると赤外線が点滅する場合がございます。(光は目には見えません)

MEMO