



製品外観



- (A) リセット穴
- (B) 動作ランプ
- (C) マイクホール
- (D) カメラレンズ
- (E) 液晶モニター
- (F) 電源ボタン
- (G) モードボタン
- (H) USB Type-C ポート

⚠ 注意

- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、電源をONにしてから、パソコンに接続してください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■ 充電方法

1. 付属のUSBケーブルを(H)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
- ※4-5時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。
- ※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■ microSDカードについて

本製品は内蔵メモリを搭載しているため、microSDカードは不要です。microSDカードの交換・追加はできません。

■ 充電しながらの録画

本体をモバイルバッテリーやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等の外部電源に繋ぐことで充電中の操作が可能になります。

■ 電源ON/OFF

1. (F)を約2秒長押し。
 2. (B)が点灯 & (E)が表示。(電源ON & ①動画撮影モード)
- ※撮影待機状態で、操作が約3分間ない場合、自動で電源がOFFになります。
3. (F)を約3秒長押し。
 4. (B)と(E)が消灯。(電源OFF)

■ リセット(初期化)

爪楊枝のような先の細いもので、(A)を押す。
(リセット完了)

※不具合がある場合に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

【モード切り替え・設定変更】 ※液晶画面で、データの再生・削除はできません。

電源ON後、①動画撮影モードの画面で、(G)を押す毎にモードが切り替わります。

①動画撮影モード→②静止画撮影モード→③その他設定(③-a～③-f)→①動画撮影モードに戻る。

【③その他設定(③-a～③-f)】 設定したい項目の画面で、(F):決定 (G):次へ

③-a : 動体検知録画(オフ/オン)

③-b : 自動オフスクリーン(オフ/10秒/1分/3分) ※10秒～3分に設定した場合、設定時間経過後、(E)が暗くなりますが、(B)は点滅を続け、録画は継続されます。

③-c : 上書き録画(オフ/3分/5分/10分) ※録画ファイルの長さを設定します。
※オフに設定した場合、10分毎に保存されます。

③-d : タイムスタンプ(オフ/オン)

③-e : 日付/時刻 ※(F)決定&次へ (G)日時の変更 (G)長押しで終了

③-f : 言語(English/繁体中文/簡体中文/日本語)

■動画撮影

1.「①動画撮影モード中」に、(F)を短く1回押し。

2.(E)に録画時間がカウント(動画撮影開始)

3.撮影中に、(F)を短く1回押し。

(動画撮影終了&撮影待機状態)

■静止画撮影

1.「②静止画撮影モード中」に、(F)を短く1回押し。

(1枚撮影&待機に戻る)

■動体検知録画

1.「③-a 動体検知録画」を「オン」に設定し、

「①動画撮影モード」に戻る。

2.動きを検知すると、(E)に録画時間がカウント

(動体検知録画開始)

※動きを検知しない場合、撮影停止&待機。

再度動きを検知すると、自動で録画が再開。

3.録画中に、(F)を短く1回押し。

(動体検知録画停止&撮影待機状態)

※録画を再開する際は、再度「動体検知録画」を「オン」に設定してください。

■撮影ファイルの確認方法

1.電源OFF、または撮影待機状態で、付属のUSBケーブルを(H)に繋ぎ、パソコンと接続。

2.(E)に「マスストレージ」と表示され、パソコンがリムーバブルディスクとして自動で認識。

※「PCメモリ」と表示されている時は、認識されていません。再度、接続しなおしてください。

3.リムーバブルディスク内の保存ファイルを、パソコンに移行。

4.パソコンに移行したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できます。

※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。

※映像が映らない、音が出ない、フリーズするなどの不具合がある場合は、GOM Player、KM Player、VLC Media Playerなどの、メディアプレイヤーでの再生をお試しください。

MEMO