

製品外観



- (A) 赤外線 LED
- (B) 可変式カメラレンズ
- (C) 写真撮影 / 反転スイッチ
- (D) リセットボタン
- (E) 電源スイッチ
- (F) マイクホール
- (G) モード切替スイッチ
- (H) 暗視切替スイッチ
- (I) microSDカードスロット
- (J) クリップ
- (K) USBポート

- ①反転ランプ
- ②録画ランプ
- ③暗視ランプ
- ④写真ランプ
- ⑤充電ランプ
- ⑥録音ランプ

⚠ 注意

- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーを使用、またはパソコンに直接接続してご確認ください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■充電方法

1. 電源OFFの状態、付属のUSBケーブルを(K)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
2. ACアダプター: ⑤が点灯(充電中)→消灯(充電完了)
パソコン: ⑤が点灯(充電中/充電完了)
※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。
※充電ランプに関わらず、4時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。
※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■電源を入れる前に

- 十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)をmicroSDカードスロット(I)に挿入。
- ※破損を防ぐため、microSDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。
- ※本体電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■充電しながらの録画

本体をモバイルバッテリーやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等の外部電源に繋ぐことで充電中の操作が可能になります。

(G) モード切替スイッチ



- ①動画撮影(ビデオマーク)
↑
- ②静止画(カメラマーク)
- ↓
- ③音声録音(マイクマーク)

■電源ON & 動画撮影 & 電源OFF

1. 電源OFFの状態、(G)を「①動画撮影」に切り替え、(E)を「ON」へスライド。
 2. ④が点灯⇒②が点滅(電源ON & 動画撮影開始)
 3. 撮影中に、(E)を「OFF」へスライド。
 4. ④が3回点滅⇒消灯(動画撮影終了 & 電源OFF)
- ※5分毎のファイルが作成されます。

■電源ON & 音声録音 & 電源OFF

1. 電源OFFの状態、(G)を「③音声録音」に切り替え、(E)を「ON」へスライド。
 2. ④が点灯⇒⑥が点滅(電源ON & 音声録音開始)
 3. 録音中に、(E)を「OFF」へスライド。
 4. ⑥が消灯(音声録音終了 & 電源OFF)
- ※60分毎のファイルが作成されます。

■電源ON & 静止画撮影 & 電源OFF

- 1.電源OFFの状態、(G)を「② 静止画」に切り替え、(E)を「ON」へスライド。
 - 2.④が点灯 (静止画撮影待機)
 - 3.待機中に、(C)を1回押し。
 - 4.④が1回点滅⇒点灯 (1枚撮影&待機に戻る)
- ※撮影待機状態で操作が約1分間ない場合、自動で電源がOFFになります。
- 5.待機中に、(E)を「OFF」へスライド。
 - 6.④が消灯 (電源OFF)

■赤外線LEDライト

- 1.撮影待機中、または撮影中に、(H)を「ON」へスライド。
 - 2.③が点灯 (赤外線ON)
 - 3.撮影待機中、または撮影中に、(H)を「OFF」へスライド。
 - 4.③が消灯 (赤外線OFF)
- ※照射距離は約1mです。

■リセット

- 爪楊枝のような先の細いもので(D)を押し。(リセット完了)
- ※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

■レンズの上下反転

- 1.撮影待機中、または撮影中に、(C)を約5秒長押し。
- 2.①が点灯 (反転ON)
- 3.再度、(C)を約5秒長押し。
- 4.①が消灯 (反転OFF)

反転ONで
撮影する場合

反転OFFで
撮影する場合



MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

■撮影ファイルの確認方法

- 1.電源OFFの状態、撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に挿入。
 - 2.本体をパソコンに繋ぎ、(E)を「ON」へスライド。
 - 3.パソコンがリムーバブルディスクを認識。
 - 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
 - 5.パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できません。
- ※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。
- ※映像が映らない、音声がでない、フリーズ等ございましたら再生するメディアプレーヤーをGOM Player、VLC Media Playerへ変更してください。

■タイムスタンプ

- 1.micro SDカードをカードリーダーを使用、または直接パソコンに接続。リムーバブルディスク内に「time」が自動生成されているのを確認。
- ※自動生成されていない際は「time」テキストファイルを作成してください。



- 2.ファイル内の書式を、希望の日時等書き換えて書き。

(時刻表示ONにする場合) (時刻表示OFFにする場合)
2023-04-10 23:59:59 Y 2023-04-10 23:59:59 N

- 3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

- ※設定変更前の撮影データは変更されません。
- ※設定後もtimeファイルを開くと、設定前の古い日時が表示されますが問題ございません。
- ※microSDカードを交換、フォーマットされた場合は、再度タイムスタンプ設定が必要です。