

## ■製品外観 ▼ 製品本体(表)



## ▼ 製品本体(裏) ※電池カバー取り外し時



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

## 本製品固有の注意事項

\* 本体の時計表示部分には保護フィルムが貼ってある場合がありますので、剥がしてご使用ください。 \* リチウムイオン電池が取り外し可能な製品の場合、電池ボックス内に挟まれた絶縁体が正常な操作の妨げになる場合がありますので、こちらも取り外してご使用ください。

\* 温度表示→時計表示→…など時計の表示が次々に切り替わっていくタイプの置時計に関しては、製品の仕様上、表示内容を固定することができません。あらかじめご了承ください。

\* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体やリモコンの電源を ON にすることで認識することができます。 \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

## MEMO

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共に説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応

※…補足説明や注意事項、その他備考など

## ■充電方法

- 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(J)に接続して、本体とパソコンを接続。
- 動作ランプ(C)が赤色に点灯(充電状態)。
- 動作ランプ(C)が消灯(充電完了)。

※充電はバッテリーが空の状態より約8時間を目安に充電を行ってください。

※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

※電池ケース内に絶縁フィルムが入っている場合がございます。その場合は絶縁フィルムを取り除まして充電をしてください。

## ■電源を入れる前に

十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を本体のmicroSDカードスロット(K)に挿入。

## ■本体の電源ON

- 本体電源スイッチ(L)をONにする。
- リモコン電源ボタン(M)を1回押し。
- 動作ランプ(C)が青色に点灯(電源ON撮影待機状態)。

## ■本体の電源OFF

- リモコン電源ボタン(M)を1回押し
- 動作ランプ(C)が消灯(電源OFF)。

## ■動画撮影

- 撮影待機状態中に動画撮影ボタン(O)を1回押し。
- 動作ランプ(C)が青色に点滅後消灯(動画撮影開始)。
- 動画撮影ボタン(O)を1回押し。
- 動作ランプ(C)青色に点灯(動画撮影終了)。

## ■静止画撮影

- 撮影待機状態中に静止画撮影ボタン(P)を1回押し。
- 動作ランプ(C)が青色に点滅(静止画撮影開始)。
- 動作ランプ(C)が青色に点灯(静止画撮影終了)。

## ■音声録音

- 撮影待機状態中に音声録音ボタン(Q)を1回押し。
- 動作ランプ(C)が青色に点滅後消灯(音声録音開始)。
- 音声録音ボタン(Q)を1回押し。
- 動作ランプ(C)青色に点灯(音声録音終了)。

## ■動体検知録画

- 撮影待機状態中に本体の動体検知ボタン(N)を1回押し。
  - 動作ランプ(C)が青色に点滅(動体検知録画待機状態)。
  - 動きを検知すると動作ランプ(C)が消灯(動体検知録画開始)。
- ※動体検知センサーが一定時間動きを検知しない場合は、自動的に録画を停止し撮影データは自動保存されます。
- ※再度レンズが動きを検知すると自動的に録画を開始します。
- 本体の動体検知ボタン(N)を1回押し。
  - 動作ランプ(C)が青色に点灯(動体検知録画終了)。

## ■撮影ファイルの確認方法

- 撮影ファイルが保存されたmicroSDカードを本体に挿入。
- 付属のUSBケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
- パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
- パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。(USBケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。)