

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

### 製品外観



- (A) 本体電源ボタン
- (B) カメラレンズ
- (C) スライドレンズカバー
- (D) USB ポート
- (E) MicroSD カードスロット
- (F) 動作ランプ



製品本体 (通常時)

製品本体 (ペン先取り外し時)

MicroSD カード (別売)

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

### 本製品固有の注意事項

- \* 本製品は小型防犯カメラです。ボールペンや万年筆、ペンとしての外観はあくまでもイミテーションになりますので、「最初からインクが出ず文字が書けない」などといった初期不良のケースを除き、インク切れなどのいわゆる「ペンとしての機能の寿命切れ」については修理や保証の対象外となります。あらかじめご了承ください。
- \* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体やリモコンの電源をONにすることで認識することがあります。
- \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

### 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

#### ■充電方法

1. 本体を2分割にする。
  2. USB ケーブル (付属) を本体の USB ポート (D) に接続して、本体とパソコンを接続。
  3. 動作ランプ (F) が赤色に点灯 (充電状態)。
  4. 動作ランプ (F) が消灯 (充電完了)。
- ※充電はバッテリーが空の状態より約 1.5 時間から 2 時間を目安に充電を行ってください。  
※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

#### ■電源を入れる前に

十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロット (E) に挿入。

#### ■本体の電源 ON

1. 本体電源ボタン (A) を長押し。
2. 動作ランプ (F) が青色に点灯 (電源 ON 撮影待機状態)。

#### ■本体の電源 OFF

1. 本体電源ボタン (A) を長押し。
2. 動作ランプ (F) が消灯 (電源 OFF)。

#### ■動画撮影

1. 本体電源ボタン (A) を長押し。
2. 動作ランプ (F) が青色に点灯。
3. 動作ランプ (F) が黄色に点灯。
4. 動作ランプ (F) が黄色に点滅 (動画撮影開始)。
5. 本体電源ボタン (A) を 1 回押し (動画撮影終了)。

#### ■静止画撮影

1. 本体電源ボタン (A) を長押し。
2. 動作ランプ (F) が青色に点灯。
3. 動作ランプ (F) が黄色に点灯。
4. 動作ランプ (F) が黄色に点灯中、本体絵電源ボタン (A) を 1 回押し。
5. 動作ランプ (F) が青色に点灯。
6. 本体電源ボタン (A) を 3 回押し。
7. 動作ランプ (F) が青色と黄色に交互に点滅。
8. 動作ランプ (F) が青色と黄色に交互に点滅中、本体絵電源ボタン (A) を 1 回押し。
9. 動作ランプ (F) が青色に 2 回高速点滅 (静止画撮影終了)。

#### ■音声録音

1. 本体電源ボタン (A) を長押し。
2. 動作ランプ (F) が青色に点灯。
3. 動作ランプ (F) が黄色に点灯。
4. 動作ランプ (F) が黄色に点灯中、本体絵電源ボタン (A) を 1 回押し。
5. 動作ランプ (F) が青色に点灯。
6. 本体電源ボタン (A) を 2 回押し。
7. 動作ランプ (F) が青色に点滅 (音声録音開始)。
8. 本体電源ボタン (A) を 1 回押し (音声録音停止)。

#### ■動体検知録画

1. 本体電源ボタン (A) を長押し
  2. 動作ランプ (F) が青色に点灯。
  3. 動作ランプ (F) が黄色に点灯。
  4. 動作ランプ (F) が黄色に点灯中、本体絵電源ボタン (A) を 1 回押し
  5. 動作ランプ (F) が青色に点灯。
  6. 本体電源ボタン (A) を 4 回押し
  7. 動作ランプ (F) が青色に高速点滅 (動体検知待機状態)。
- ※レンズが動体を検知しなくなりますと動作ランプ (F) が青色にゆっくり点滅します。  
※再度レンズが動きを検知すると動作ランプ (F) が青色に高速点滅し撮影が開始されます。
8. 本体電源ボタン (A) を 1 回押し (動体検知録画停止)。

#### ■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが入っている microSD カードを本体の microSD カードスロット (E) に挿入。
2. 付属の USB ケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
3. 本体電源ボタン (A) を長押し。
4. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
5. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
6. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。)

### MEMO

.....

.....

.....