MC-P019 取扱説明書

最終更新日 2024/03/14



■製品外観

- (A) microSD カードスロット
- (B) USB ポート
- (C)回転繰り出し式ペン先
- (D) スライドカバー
- (E) カメラレンズ
- (F)電源/操作ボタン
- (G)動作ランプ/マイク/ リセットボタン

▲ 注 意

- * 本製品は小型防犯カメラです。ボールペンや万年筆、ペンとしての外観はあくまでもイミテーションになります。 その為、「最初からインクが出ず文字が書けない」等の初期不良のケースを除き、インク切れ等のいわゆる "ペンとしての寿命切れ"については修理や保証の対象外となります。予めご了承ください。
- *パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源をONにすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

本製品の使い方

■充電方法

- 1.付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(B)に繋ぎ、 パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
- 2.動作ランプ(G)が青色に点滅。(充電中)
- 3.動作ランプ(G)が青点灯。(充電完了)
- ※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。 目安は1.5時間/充電が完了したら、過充電を避ける ため、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に

- フォーマット済のmicro SDカード(別売)を本体のmicro SDカードスロット(A)に挿入。
- ※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧 に行ってください。
- ※本体電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■リセット

先が細いもので(G)を5秒以上押すとリセット完了。 ※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

■本体電源ON

- 1.電源/操作ボタン(F)を約3秒ほど長押し。
- 2.(G)が青色に3回点滅後消灯。(電源ON &動画撮影中)

■電源OFF

- 1. 待機中(青ランプ点灯中)に電源/操作ボタン(F)を 約3秒ほど長押し。
- 2.(G)が消灯。(電源OFF)

■動画撮影

- 1.電源ON後、自動的に録画開始されます。
- 2.(G)が青色に3回点滅⇒消灯。(動画撮影開始)
- 3.撮影中に電源/操作ボタン(F)を短く1回押し。
- 4.(G)が青色に点灯。(動画撮影停止&撮影待機状態) ※停止した時点で動画ファイルを保存します。
- ※5分ごとのファイルで保存されます。

■静止画撮影

- 1.待機中(青ランプ点灯中)に電源/操作ボタン(F)を連 続2回押し。
- 2.(G)が青色に1回点滅⇒点灯(1枚撮影&待機に戻る)

■充電しながらの録画

本体をモバイルバッテリー等の外部電源に繋ぐことで充電中の操作が可能になります。

■撮影ファイルの確認方法

- 1.撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に 挿入。
- 2.本体をパソコンに繋ぐ。
- 3.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルを パソコンに移行。
- 5.パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行した うえで閲覧してください。移行しない状態で再生し た場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可 を改善できる場合があります。

■タイムスタンプ設定

- 1.micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「time」が自動生成されているのを確認。
- ※自動生成されていない際は「time」テキストファイルを作成してください。



2.ファイル内に

2021-01-01 00:00:00 Y または、 2021-01-01 00:00:00 N の書式で記述されて いるため、希望の日時に書き換えて上書き。

- ※「Y→タイムスタンプ表示」「N→タイムスタンプ非表示」をそれぞれ意味します。
- ※上記と同じ形式で手入力しても反映されます。
- 3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

MEMO