

## 製品外観

※回して  
出し入れ

- (A) 電源／撮影ボタン (B) レンズ  
(C) 動作ランプ／リセットスイッチ  
(D) USBポート (E) ペン先

## ⚠ 注意

- \* 本製品は小型防犯カメラです。ボールペンや万年筆、ペンとしての外観はあくまでもイミテーションになります。その為、「最初からインクが出ず文字が書けない」等の初期不良のケースを除き、インク切れ等のいわゆる「ペンとしての寿命切れ」については修理や保証の対象外となります。予めご了承ください。  
ペン先を交換する際はドライバーが必要となります。
- \* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源をONにすることで認識することがあります。
- \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

## 本製品の使い方

## ■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(D)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
  2. 動作ランプ(C)が赤色に点灯。(充電中)
  3. 動作ランプ(C)が緑色に点灯。(充電完了)
- ※充電の目安は3時間/充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。  
※充電が少なくなると赤緑ランプが点滅し電源OFFになります。  
※ACアダプターで充電しながらの撮影が可能です。

## ■芯の交換方法

1. 本体の真ん中を回し、ペン先とレンズ部分の上下に分割。
2. ペン先部分の内側からドライバーで古い芯を回して取り外します。
3. 替え芯を回して取り付けます。

## ■リセット

- 先が細いもので(C)を押すとリセット完了。  
※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

## ■本体電源ON&amp;動画撮影

1. 電源/撮影ボタン(A)を約2秒ほど長押し。
2. (C)が緑色に3回点滅⇒消灯。(動画撮影開始)  
※録画中はランプ消灯状態です。
3. 撮影中に電源/操作ボタン(A)を短く1回押し。
4. (C)が赤色に点灯。(動画撮影停止&撮影待機状態)
5. 再度、電源/操作ボタン(A)を短く1回押し。
6. (C)が緑色に3回点滅⇒消灯。(動画撮影開始)  
※停止した時点で動画ファイル(5分ごと)を保存します。  
※待機状態で5分間操作がなかった場合は電源OFFになります。

## ■電源OFF

1. 電源ON中に電源/操作ボタン(A)を約2秒ほど長押し。
2. (C)が赤色に3回点滅⇒消灯。(電源OFF)

