

製品外観



- (A) 本体電源ボタン
- (B) カメラレンズ
- (C) 回転式ペン先
- (D) 動作ランプ
- (E) USB ポート
- (F) microSDカードスロット

⚠ 注意

- * 本製品は小型防犯カメラです。ボールペンや万年筆、ペンとしての外観はあくまでもイミテーションになります。その為、「最初からインクが出ず文字が書けない」等の初期不良のケースを除き、インク切れ等のいわゆる「ペンとしての寿命切れ」については修理や保証の対象外となります。予めご了承ください。
- ペン先を交換する際はドライバーが必要となります。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源をONにすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

本製品の使い方

■ 充電方法

1. 付属のUSBケーブルをUSBポート(E)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
2. (D)が赤点滅(充電中)→赤点灯(充電完了)

- ※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。
- ※充電ランプに関わらず、2-3時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。
- ※ACアダプターで充電しながらの撮影が可能です。
- ※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■ 電源を入れる前に

- フォーマット済のmicroSDカード(別売)を、(F)に挿入。
- ※破損を防ぐため、microSDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。
- ※本体電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■ 電源ON & 動画撮影 & 電源OFF

1. 電源OFFの状態、(A)を約2秒ほど長押し。
2. (D)が青点灯⇒3回点滅⇒消灯(電源ON & 動画撮影開始)
※録画中はランプ消灯状態です。
3. 撮影中に、(A)を短く1回押し。
4. (D)が青点灯(動画撮影停止 & 撮影待機状態)
※待機状態で約1分間操作がなかった場合は電源OFFになります。
5. 待機中に、再度(A)を短く1回押し。
6. (D)が青色に3回点滅⇒消灯(動画撮影再開)
※停止した時点で動画ファイル(5分ごと)を保存します。
※SDカードエラー/未挿入・・・すばやく赤青点滅⇒消灯
7. 待機中に、(A)を約2秒ほど長押し。
8. (D)が消灯。(電源OFF)

■ 写真撮影

1. 待機中に、(A)をすばやく2回押し。
2. (D)が青色に1回点滅⇒点灯。(1枚撮影 & 待機に戻る)

■ リセット

- 先が細いもので、(D)を押すとリセット完了。
- ※正常に作動しない場合は、リセットをお試しください。
- ※動作ランプと同じ場所です。(D)を押した時は、カチッと手に感覚があります。カチッとならない場合は、クリップの先が左右にずれて押せていません。

■撮影ファイルの確認方法

1. micro SDカード挿入後、付属のUSBケーブルを(E)に繋ぎ、パソコンに接続。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
3. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
4. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できます。

※上書き機能により古いファイルから上書きされます。録画したファイルは定期的に削除、またはパソコン等に移動させてください。

※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。

※映像が映らない、音声がでない、フリーズするなどの不具合がある場合は、GOM Player、KM Player、VLC Media Playerなどの、メディアプレイヤーでの再生をお試しください。


■芯の交換方法

1. 本体の真ん中を回し、ペン先とレンズ部分の上下に分割。
2. ペン先部分の内側からドライバーで古い芯を回して取り外します。
3. 替え芯を回して取り付けます。

■タイムスタンプ設定

1. micro SDカード挿入後、付属のUSBケーブルを(E)に繋ぎ、パソコンに接続。リムーバブルディスク内に「TIME」が自動生成されているのを確認。

※自動生成されていない際は「TIME」テキストファイルを作成してください。



2. ファイル内の書式を、希望の日時等書き換えて上書き。

(時刻表示ONにする場合)

2000-01-09 14:41:56 Y

(時刻表示OFFにする場合)

2000-01-09 14:41:56 N

3. 上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※設定変更前の撮影データは変更されません。

※設定後もTIMEファイルを開くと、設定前の古い日時が表示されますが問題ございません。

※microSDカードを交換、フォーマットされた場合は、再度タイムスタンプ設定が必要です。

MEMO