



製品外観

注意

- *防水機能はございません。精密機器のためお取り扱いにはご注意ください。
- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- *パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーを使用、またはPCに直接接続してご確認ください。アプリ内でも確認できます。
- *レンズケーブルは引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。
- *高温・加熱のある場所では発火の可能性もございますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。
- *取付の際に配線の欠落など故障や破損が起きてしまった場合、保証の対象外となります。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。入荷時期によっては、基盤がゴムカバーで覆われていない場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール、及び使用によって生じるいかなる不具合、損害・破損についても、一切責任や保証を負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■充電方法

1. 外付けバッテリーを(D)に接続。
※それぞれの端子の凸凹を合わせるように接続してください。端子を曲げたり折ったりしないよう十分にご注意ください。
2. 付属のUSBケーブルを(H)に繋ぎ、ACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
3. (F)⑧が赤点灯(充電中)→消灯(充電完了)
※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。
※過充電を避ける為、充電後はケーブルを取り外してください。
※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。
※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■本体のリセット

- 電源ONの状態、(J)を約3秒間長押し。(リセット完了)
※不具合がある場合に使用します。
※ゴムカバーで覆われています。ボタンを押すとカチッと感覚があります。
- その他、不具合は「バージョンアップファイル」で改善する場合があります。
※説明書ダウンロードページの「バージョンアップファイル(不具合がある場合こちらのファイルで対処できることもあります)」を参照ください。(パソコン必須)
※パスワードが分からなくなった場合は、バージョンアップファイルで初期化する必要があります。
※wifi名「MateCam...」→「WKCam...」に変わります。
戻すことはできません。

※アプリの表記、権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。また、設定を変更すると、ランプの点灯方法が説明書の記載と異なる場合があります。

■電源を入れる前に① 【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

「MateCam pro」アプリをダウンロードする。

App StoreまたはGoogle Playで「MateCam pro」と検索またはQRコードからダウンロード



MateCam pro



iOS



Android

■電源を入れる前に② 【microSDカードのセット】

フォーマットしたmicroSDカード(別売)を(I)に挿入。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

【リモコン操作】

■電源ON / 動画撮影 / 電源OFF

1. 外付けバッテリーを(D)に接続。
2. リモコン側面のスイッチを、ONへスライドし、リモコンの電源ボタンを、約2秒長押し。
3. (F)①～⑨が順番に高速点滅。
→ ①～⑤いずれか(設定した解像度)と⑨が点灯。
→ ①～⑤いずれか(設定した解像度)が点滅、⑨が点灯。
(電源ON & 動画撮影開始 & Wi-Fi ON)
4. 撮影中に、リモコンの電源ボタンを短く1回押し。
5. ①～⑤いずれか(設定した解像度)と⑨が点灯。
(撮影終了 & 撮影待機 & Wi-Fi ON)
6. 撮影待機中に、リモコンの電源ボタンを約3秒長押し。
(電源OFF)

■リモコンが反応しない場合

1. リモコンの側面のスイッチを、ONへスライド。
2. (G)を1回押し。
※ゴムカバーで覆われています。ボタンを押すとカチッと感覚があります。
3. 基盤の奥が赤点灯。(下記画像参照)
赤点灯中に、リモコンの電源ボタンを1回押し。
4. 基盤の奥が赤3回点滅 & 消灯。(リモコンのリセット完了)
※リモコンの赤ランプがつかない場合は、リモコン側面のスイッチがONになっているかご確認ください。
※赤ランプが点灯不可または点灯が弱い場合は、電池を交換してください。(電池 : 27A 12V)



USBポート側

電源ボタン側

【本体操作】

■電源ON / 動画撮影 / 電源OFF

1. 外付けバッテリーを(D)に接続。
2. (B)を短く1回押し。
3. (F)①～⑨が順番に高速点滅。
→ ①～⑤いずれか(設定した解像度)と⑨が点灯。
→ ①～⑤いずれか(設定した解像度)が点滅、⑨が点灯。
(電源ON & 動画撮影開始 & Wi-Fi ON)
※「設定画面(5ページ) ①録画解像度」で設定した解像度
4. 撮影中に、(B)を短く1回押し。
5. ①～⑤いずれか(設定した解像度)と⑨が点灯。
(撮影終了 & 撮影待機 & Wi-Fi ON)
6. 撮影待機中に、(B)を約3秒長押し。(電源OFF)

■Wi-Fi ON/OFF

1. 撮影待機中に、(C)を約3秒長押し。
2. ⑨が消灯。(Wi-Fi OFF)
3. Wi-Fi OFF中に、(C)を約3秒長押し。
4. ⑨が点灯。(Wi-Fi ON)

■モード切り替え

【Wi-Fi OFFの状態】で、(C)を押す毎に、(F)①～⑦が順番に点灯



⑨Wi-Fiランプ

⑧充電ランプ

【動画解像度】

- ①: 4K
- ②: 2.7K / 2K
- ③: 1080P
- ④: 720P
- ⑤: VGA

③+⑦ 動体検知撮影モード

⑥ 静止画撮影モード

■動画撮影 (本体操作)

1. 設定したい解像度①～⑤の点灯時に、(B)を短く1回押し。
2. ①～⑤いずれか(設定した解像度)が点滅。
(動画撮影開始)
3. 撮影中に、(B)を短く1回押し。
4. ①～⑤いずれか(設定した解像度)が点灯。
(撮影終了 & 撮影待機)

■静止画撮影 (本体操作)

1. 静止画撮影モード中に、(B)を短く1回押し。
2. ⑥が1回点滅→⑥点灯(1枚撮影 & 待機に戻る)

■動体検知撮影 (本体操作)

1. 動体検知撮影モード中に、動きを検知すると、③が点滅、⑦が点灯(動体検知撮影開始)
※動きを検知しないと、撮影停止 & 待機。
再度、動きを検知すると撮影を再開します。
2. 撮影中に、(B)を短く1回押しと、③と⑦が点灯
(撮影終了 & 動体検知撮影待機)
3. 待機中に、(C)を短く1回押し。(次のモードへ移動)

■接続方法

1. Wi-Fi ONの状態、スマホのWi-Fi接続設定で「MateCam...」から始まるネットワークに接続。
(初期の接続パスワード「88888888」)

※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。



スマホとカメラのWi-Fiを接続(本体通信)する為、インターネット接続が切れます。「インターネットにアクセスできません」「インターネット未接続」と表示されても、本操作に問題はありません。

2. アプリを起動します。
3. 利用規約とプライバシーポリシーを確認し、「同意する」をタップ。



4. 「カメラを追加」をタップ



5. 権限はすべて「許可」を選択し、再度、「カメラを追加」をタップ。



6. 「カメラにアクセス」をタップ。
※スマホの機種によっては、撮影画面が自動で開きます。



撮影画面へ
(4ページ)

■撮影画面



【⑥/⑦/⑧モード切替】左右にスワイプしてください。

録画停止中に操作を行ってください。

①アプリTOP画面へ移動

②カメラ設定 ... [■設定画面\(5ページ\)へ](#)

③ズーム 1x ~ 10x

④カメラのファイル 動画/写真を確認できます。

⑤撮影ボタン

⑥写真撮影 ⑤を1タップで、設定した枚数が撮影されます。

※連続撮影枚数は、設定画面(5ページ)⑩で設定可。

⑦動画撮影 ⑤をタップで、録画開始。再度⑤をタップで、録画停止。

⑧動体検知撮影 ⑤をタップで、動体検知撮影開始。動きを検知しないと、撮影停止 & 待機。

再度、動きを検知すると撮影を再開。⑤をタップで、録画停止。

停止をしても、動きを検知すると録画再開するので、停止を行ったら、⑥/⑦のモードに切り替えてください。

※録画中は画面上部に、時間がカウントされます。

■設定画面



【①録画解像度】 4K / 2.7K / 2K / 1080P / 720P / 480P

【②電源オン時の自動録画】 オン / オフ

【③録画ファイルの長さ】 オフ / 1分 / 3分 / 5分 / 10分

※オフにすると約20分毎にファイルが生成されます。

容量が大きくなるため、10分以内を推奨。

【④タイムラプス録画】 オフ / 1秒 / 2秒 / 5秒 / 10秒 / 30秒
1分 / 5分 / 10分 / 30分

【⑤ビデオフォーマット】 TS / MP4

【⑥TVモード】 NTSC / PAL

【⑦ビデオフレームレート(fps)】 10/20/24/25/30/60/120/240

※動画解像度によっては非対応の場合があります。

【⑧写真の解像度】 3M / 2M / 1M / VGA

【⑨写真撮影を遅らせる】 オフ / 2秒 / 5秒 / 10秒

【⑩連続撮影枚数】 1 / 2 / 5 / 8

【⑪色】 標準 / Mono / タン / 涼しい / 暖色 / Vivid

【⑫飽和】 低 / 標準 / 高

【⑬ホワイトバランス】 自動 / 晴天 / 曇天
タングステン / 蛍光灯

【⑭FOV】 幅 / 中 / 狭い

【⑮対比】 低 / 標準 / 高

【⑯録画音声(動画撮影時の音声)】 オン / オフ

【⑰上下反転】 オン / オフ

【⑱左右反転】 オン / オフ

【⑲タイム透かし(タイムスタンプの表示)】 オン / オフ

【⑳動画透かし】 タイムスタンプの後ろに文字の入力が可能

※入力後は、非表示に戻せません。㉔ファクトリーリセットを行ってください。

【㉑光源周波数】 50Hz / 60Hz

【㉒日付の形式】 YYYY/MM/DD DD/MM/YYYY

【㉓動作確認用赤色LEDランプ】 オン / オフ

【㉔衝突検知】 使用しません。

【㉕遅延シャットダウンタイム】

【㉖モーション(動体)検知録画時間】 20秒/30秒/60秒/120秒

【㉗アンチシェイク】 オン / オフ

【㉘美化】 オン / オフ

【㉙モーション検知感度】 低感度 / 中感度 / 高感度

【㉚グリッド】 オン / オフ

【㉛露出補正】 +2.0(明るい) ~ -2.0(暗い)

【㉜Wi-Fi名】 Mate Cam...

【㉝Wi-Fiパスワード】

【㉞バージョンナンバー】

【㉟フォーマット】 microSDカードのフォーマット

※microSDカード内のデータ全てが削除されます。

必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

【㊱ファクトリーリセット】 設定の初期化