

## mc-w047 腕時計型ビデオカメラ 取扱説明書

この度は、本製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。  
本製品を正しく安全にご使用頂くため、この取扱説明書をよく  
お読みになり内容を十分ご理解された上でご使用ください。



### 《注意事項》

●メーカーの都合により、説明書の内容と仕様が異なる場合がございます。 ●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。 ●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。 ●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保障するものではありません。 ●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。 ●輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。 ●取扱の注意を誤った為に生じた製品の故障、トラブルなどは故意、過失を問わず全て当社の保証対象外です。

### 《使用上の注意》

●本製品を落としたりショックを与えないで下さい。 ●無理な力を加えたり鋭利な物で傷つけないで下さい。 ●本製品内部に水や、異物が入った時はまず電源を切ってご自身では分解はしないで下さい。 ●絶対に濡れた手で本体には触れないで下さい。 ●本製品は小さい為、お子様の手の届かない場所に保管して下さい。 ●本製品を電熱器、高温の発する物の近くに置かないで下さい。 ●指定されたバッテリー以外は使わないで下さい。

本製品はバッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池の特徴は、出力密度が高く、軽量、駆動時間も長いのが特徴です。しかしながら、高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存されることをお勧めいたします。

## ■充電方法

- ・製品本体の電源が OFF の状態で、USB 端子のリューズを外し、付属の USB ケーブルとパソコン等と接続(バスパワー)もしくは AC アダプター(別売)に接続し充電します。
  - ・接続すると青の LED ランプ がランプが点灯し、充電中であることを知らせます。フル充電を行うと青のランプが点灯します。
  - ・バッテリーが空の状態より約2~3時間を目安に充電を行ってください。
- ※本体の取り外しは「ハードウェアの安全な取り外し」を必ず行ってください。  
※USB ケーブルは製品本体に接続した状態でパソコンへ接続、取り外しを行ってください。

## ■電源 ON/OFF

- ・電源を ON にする場合、「電源/撮影ボタン」を長押しします。青の LED ランプが点灯し、電源が ON となり待機状態となります。
  - ・電源を OFF にする場合、「電源/撮影ボタン」を長押しします。青の LED ランプが消灯しにかわり電源が OFF になります。
- ※待機状態で約 1 分間何もしないと、自動的に電源が OFF になります。(省エネ設計)

## ■動画撮影

- ・録画を開始する場合、待機状態で「電源/撮影ボタン」を一度押すと青の LED ランプが三度点滅後消灯し、録画を開始します。
  - ・録画を停止する場合、「モード切替」を一度押します。赤の LED ランプが点灯し録画が終了します。データは自動保存され、音声録音の待機状態になります。
- ※本体のデータがいっぱいになると録画は停止します。

## ■写真撮影

- ・写真を撮影する場合、待機状態で「モード切替」のボタン(10 時の位置のボタン)を押します。赤と青の LED ランプが同時に点灯した状態が、写真撮影の待機状態です。「電源/撮影ボタン」を一度押すと青の LED ランプが一度点滅し撮影されます。データは自動保存されます。

## ■赤外線モード切替

- ・明暗センサーが光の強さを検出し、赤外線モードの ON/OFF を自動的に切り替えます。

## ■単独音声録音(ボイスレコーダー機能)

- ・音声を録音する場合、待機状態で「モード切替」のボタン(10 時の位置のボタン)を二度押します。赤の LED ランプが点灯した状態が、音声録音の待機状態です。「電源/撮影ボタン」を一度押すと赤の LED ランプが三度点滅し録音を開始します。
- ・音声録音を停止する場合、「電源/撮影ボタン」を長押しします。赤の LED ランプが点滅した後に点灯となり、録音が終了します。データは自動保存され、待機状態になります。

## ■動画の再生や写真の再生

- ・動画を見るには、本体の電源が OFF の状態で付属の USB でパソコンに接続して下さい。本体の LED ランプの点灯し、約15秒~30秒程でパソコンが自動的に製品本体を認識します。  
(パソコンが本製品を認識するまで、お使いのパソコン/OS/メモリ容量によって、認識に時間がかかる場合がございます。認識するまで何もしないでお待ちください。認識しない場合は再度、接続をお試しください。)
  - ・パソコンのマイコンピューターにリムーバブルディスクとして認識され、メモリ内にアクセスすることができます。
  - ・データの保存されたフォルダを開き、データを再生します。同様に写真も閲覧ができます。
  - ・接続をはずす場合は、必ずご使用中のパソコンのタスクバーより「ハードウェアの安全な取り外し」から行ってください。
- ※録画したデータはできるだけ、パソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。)
- ※パソコンのスペック等によっては、正しく再生できない場合がございます。

## 【生成された AVI や MOV ファイルが再生できない場合】

- ・Windows Media Player で再生する場合、コーデックが必要になる場合がございます。

・コーデックのインストールにつきましては、他社のアプリケーション等のインストールを伴いますので、本製品サポートの対象外となりますが、コーデック情報サイト等、コーデックパックを無料で配布しているサイトがございます。  
なお、以下の無料プレイヤーで再生することにより、一般的に再生が可能となります。

- GOM Player(無料・推奨) : <http://gomplayer.jp/>
- Quick Time(無料) : <http://www.apple.com/jp/quicktime/download/>

#### ■タイムスタンプ(動画・写真への日付・時間の設定)

例)2014年1月27日12時30分30秒 に設定する場合

・下記のようにメモ帳でテキストを作成し、ファイル名を「time」として任意の場所へ保存します。

2014.01.27 12:30:30 Y (すべて半角で入力)

※年月日と時間の間には半角スペースが入ります。

※末尾の Y を N に変更すると非表示になります。Y の前には半角スペースが入ります。

- ・認識されたリムーバブルディスクを開き、ドライブの最上位に作成した「time.txt」をコピーします。
- ・本体をパソコンから取り外すと自動的に電源がOFFになります。再度電源ONにすることで設定が完了します。
- ・正常に設定が完了するとセットした「time.txt」はリムーバブルディスクから自動的に消去されます。



#### ■リセット

・本製品のリセット処理は、「電源/撮影ボタン」と「モード切替」のボタンを同時に押すことで行われます。

#### ■小型カメラ製品全般についてのトラブルシューティング

製品トラブルと思われる場合、正しい原因を特定するため複数台のパソコンがある場合は他のパソコンでも同様な事象が発生するかご確認ください。  
お客様ご利用のパソコンスペックやハードウェア環境等が原因となっている場合もございます。

##### 1. パソコンが製品本体を認識しない場合は？

- ・本体の電源OFFの状態ではパソコンを接続を行ってください。
- ・また誤った操作を行ってしまった場合、一度リセットを行い、再度接続を行ってください。
- ・パソコンにUSBハブや延長コードを経由して接続している場合、ドライブを認識できない場合がございます。直接パソコンのUSBポートへ接続ください。
- ・お客様がご使用されているパソコンのUSBポートのドライバの状態等により認識できない場合がございます。他のUSBポートでもお試しください。
- ・本製品は専用USBケーブルを使用しております。付属のUSBケーブルであるかご確認ください。
- ・USBケーブルは、USBポートの根元まで深くしっかり差し込んでください。
- ・古いパソコンをお使いの場合はUSBドライバをインストールされていない可能性がございます。
- ・パソコンとの相性の問題で稀に認識しない場合がございますので、別のパソコンでも認識するかお試しください。

##### 2. OSからエラーメッセージが出る。(製品本体のLEDランプは点灯)

###### 【エラー内容】

- ・不明なデバイス:このデバイスは正しく構成されていません。  
パソコンから取り外し、製品本体をリセットします。再度接続をお試しください。
- ・I/Oデバイスエラーと表示される。  
お客様のパソコン環境に問題があると考えられます。お使いのパソコンのデバイスマネージャーでドライバのインストール等に問題がないかご確認ください。

##### 3. 製品本体とパソコンを接続しても充電や認識ができない。(製品本体のLEDランプは消灯)

###### 【接触不良・ケーブル不良】

- ・本製品は、付属の専用 USB ケーブルで電源供給を行ってください。
- ・ケーブルと製品本体の接続部分を確認してください。製品基盤との接触の関係もあります。何度か抜き差しをして改善できない場合は、販売店までご連絡ください。
- ・USBで充電できるタイプとACアダプターで充電できるタイプがあります。ACアダプターで充電できない場合はUSBでの充電をお試しください。

#### 4. SD カード、microSDカードが挿入できない。

- ・挿入の際はmicroSDカードの向きと差込口を必ずご確認ください。向きが間違っている場合は奥まで挿入できません。向きが正しい場合はカチッと奥まで挿入されます。

※microSDカードの誤った挿入は、カードの破損等の原因となります。また、保障対象外ですので、ご注意ください。

#### 5. ランプが点灯しない。

- ・十分に充電はしましたか？フル充電されていない可能性があります。フル充電している場合、リセットを行って再度お試しください。

※リセット方法は説明書に記載されています。

#### 6. ランプが点灯後、消灯し操作ができない。

- ・microSDカードがしっかり挿入されていない可能性があります。奥まで挿入されているか再度ご確認ください。

#### 7. 撮影ができない。

- ・メモリの空き容量は十分ありますか？メモリの空き容量が無い場合は撮影ができません。メモリの空き容量は十分確保した上で撮影して下さい。

#### 8. 撮影したファイルが再生できない。

- ・製品本体内のファイルを再生した場合、USBケーブルのデータ転送速度の影響で、再生できない場合があります。パソコンにファイルを移動し、パソコン上のファイルを再生してください。

・Windows Media Player で再生できない。Windows Media Player で再生する場合、コーデックが必要になる場合がございます。コーデックのインストールにつきましては、他社のアプリケーション等のインストールを伴いますので、本製品サポートの対象外となりますが、コーデック情報サイト等、コーデックパックを無料で配布しているサイトがございます。

- ・別の動画プレーヤーはお試しください。プレーヤーとの相性もあります。なお、以下の無料プレーヤーで再生することにより、一般的に再生が可能となります。

●GOM Player(無料・推奨) : <http://gomplayer.jp/>

●Quick Time(無料) : <http://www.apple.com/jp/quicktime/download/>

#### 9. 全てを確認した上で正常に動作しない。

- ・リセットすることで大部分の問題は解決されます。

#### 10. 動作が不安定

- ・動作が不安定、フリーズや正しい操作ができない場合はリセットをお試しください。
- ・リセット後も改善できない場合、低電圧(バッテリー残量低下)の可能性もございます。再度充電後捜査をお試しください。バッテリー残量が少ないと、一部の動作が正常に動作せず故障と思われることがあります。
- ・動作が不安定と思れた場合は、再度充電後ご使用ください。