MC-W070 取り扱い説明書（裏面）

防犯CAMCAM

■説明書最終更新日：2018/11/27

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に**本書と共通説明書**の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応　※…補足説明や注意事項、その他備考など

■プレビュー画面の詳細

①画質自動調整ボタン
タップするとメニューが表示され、撮影環境に応じて明るさ・コントラスト・彩がそれぞれ自動で調整される。

②アングル確認ボタン　③音声設定ボタン

④写真撮影ボタン　⑤動画撮影ボタン

⑥上下反転ボタン　⑦左右反転ボタン

⑧赤外線ライトボタン
中心をタップすることで
赤外線ライトを ON ／ OFF

動体検知の感度を 3 段階で設定可能
(LOW、Medium、High)

■プレビュー画面での撮影方法

※撮影されたファイルはスマートフォン（アプリ）に保存されます。

○写真撮影

写真撮影ボタンのアイコンをタップする度に、写真が保存。

○動画撮影

録画開始：
動画撮影ボタンのアイコンをタップすると、プレビュー画面に「●REC」と表示され録画開始。

録画停止：
動画撮影ボタンのアイコンを再度タップすると、プレビュー画面に「●REC」の表示が消えて録画停止。

■動体検知アラームによる自動録画の設定方法

※撮影されたファイルは本体の microSD カードに保存されます。

1. 赤枠部分の設定アイコンをタップ。

2.「アラーム設定」をタップ



3. 下記「アラーム設定」画面で各種設定をしたあと、「完了」をタップ。

※設定後、センサー反応があるとアラーム音が鳴り動画が保存されます。
※停止するには、「アラーム設定」画面で、動体検知をオフにしてください。

■撮影ファイルの再生・削除方法［スマートフォン（アプリ）側］

1. 画面下のアイコン「ファイル」をタップ。

2. 撮影したファイルが一覧で表示される。
※閲覧したいファイルをタップすることで再生・閲覧が可能です。

3. 画面上「ゴミ箱」アイコンをタップして、削除したいファイルを選択→「完了」をタップすれば削除完了。

■撮影ファイルの再生・削除方法［microSD カード側］

1. 赤枠部分の設定アイコンをタップ。

2.「SD-Card 照会」をタップ。



3. 撮影されたファイルが一覧で表示。
※閲覧したいファイルをタップすることで再生・閲覧が可能です。

■各種設定の方法

1. 赤枠部分の設定アイコンをタップ。

2. 各種項目を設定

○W-Fi 設定
無線 LAN ルーター接続 /
本体接続（直接接続）の設定

○SD-Card 設定
microSD カード録画設定

○SD-Card 照会
microSD カードに保存された
ファイルの閲覧

○アラーム設定
動体検知録画の設定

■無線 LAN ルーター接続 / 本体接続（直接接続）の設定方法

1. 赤枠部分の設定アイコンをタップ。

2.「WiFi 設定」をタップ

2. 赤枠部分をタップ

3. 接続したい無線 LAN ルータをタップ。

4. 無線 LAN ルーターのパスワードを入力し、「完了」をタップ。

※無線 LAN ルーターおよびパスワードはご家庭により異なります。
※数分かけてカメラが再起動し、自動で無線 LAN ルーターとカメラ本体が接続されます。
※スマートフォン本体も、同じ無線 LAN ルーターに接続してください。