

mc-ut015/mc-ut019 ソフトによる設定方法について

1. microSDカードを挿入したカメラ本体とパソコンを付属のUSBケーブルで接続し、リムーバブルディスク内に「MateCam-x7-GUI Configuration Utility」ファイルを保存します。
※「FORMAT」フォルダと同じ並びに「MateCam-x7-GUI Configuration Utility」を保存してください。
※変更可能な項目でも仕様変更等により本製品では反映されない場合がございます。

FORMAT
MateCam-x7-GUI Configuration Utility

2. 「MateCam-x7-GUI Configuration Utility」をダブルクリックすると、設定画面が起動します。

3. 各項目を設定したい内容に変更。

設定画面左下の「Create configuration file」を押すことで設定内容が確定となり、

「MateCam-x7-GUI Configuration Utility」ファイルと同じ場所に「MateCam-x7config」ファイルが生成されます。

FORMAT
MateCam-x7-GUI Configuration Utility
MateCam-x7config.bin

4. あとはカメラ本体をパソコンから取り外し、カメラ本体の電源を入れ直せば撮影設定の変更は完了です。
※次回の撮影時から変更内容が反映されます。既に撮影したファイルは設定変更できません。



① Power On Wifi(電源ONと同時にwifi機能をON)

・ Disable(OFFにする) ・ Enable(ONにする)
※本体操作のみ使用する場合は、wifi番号を表示したくない場合は、Disableを選択してください。

② Audio AGC Volume(動画音声ON/OFFの設定)

・ Disable(OFFにする) ・ Enable(ONにする)

③ Date Stamp(時刻表示)

・ Disable(非表示) ・ Enable(表示)

④ Recording Indicator(録画中の動作ランプの設定)

・ Disable(OFFにする) ・ Enable(ONにする)

⑤ Rotate Photos 180°(撮影画像を180°回転)

・ Disable(回転させない) ・ Enable(回転させる)

⑥ Power On Record(電源ONと同時に撮影開始)

・ Disable(しない) ・ Enable(する)

⑦ G_Sensor(ジャイロセンサーの設定)

・ Disable ・ Enable

※本製品では使用しません。

⑧ Loop recording(動画ファイルの時間)

・ no Loop(複数ファイル生成しない) ・ 1Mins(1分)
・ 3Mins(3分) ・ 5Mins(5分) ・ 10Mins(10分)

※no Loopに設定すると、データ量が大きくなりデータ移動や再生時に時間がかかります。

1つの動画ファイルを数分毎に設定する事をお勧めします。

⑨ EV(ホワイトバランス)

・ P10 ・ P06 ・ P03 ・ 0 ・ N03 ・ N06 ・ N10
※Pは+ (明るく)、Nは- (暗く) になります。

⑩ Video Default Size(動画ファイルサイズ)

・ 4K ・ 2.7K ・ 2K ・ 1080P ・ 720P

⑪ Video fps(フレームレート)

・ 25fps ・ 30fps ・ 60fps ・ 120fps

※動画ファイルサイズによっては設定ができない場合がございます。

⑫ Auto_Power off(自動電源オフ)

・ Off(自動電源オフしない)
・ 10mins(待機状態で10分間操作しない場合自動で電源オフにする)

⑬ Video Format(MOVかMP4の選択)

・ MOV ・ MP4 ※MOVを選択してもMP4になります。

⑭ frequency(周波数)

・ 50Hz ・ 60Hz

※日本の電源周波数は、一部地域を除き富士川(静岡県)と糸魚川(新潟県)を境に東側は50回(50Hz=ヘルツ)、西側は60回(60Hz=ヘルツ)となっています。
詳細はお住いの地域の電力会社へご確認ください。