

■動画撮影 開始

 1.待機中にボタン II (F)を1回押し。
2.動作ランプ(H)が青色に3回点滅⇒消灯。
(動画撮影開始)
※10分ごとのファイルで保存されます。
※充電が少なくなると動作ランプ(H)が赤色・青色交互に 5回点滅し電源OFFになります。

■動体検知撮影開始

1.待機中にボタン I (G)を1回押し。
2.動作ランプ(H)が赤色に点灯。(動体検知撮影待機状態)
※操作が約3分間ない場合、自動的に電源OFFになります。
3.ボタン II (F)を1回押し。
4.動作ランプ(H)が赤色に3回点滅⇒消灯。
(動体検知撮影中)

■動画撮影停止&動体検知撮影停止

1.撮影中にボタンⅡ(F)を1回押し。 2.動作ランプ(H)が赤色点滅⇒赤色に点灯。(動画撮影停

止) ※停止した時点で動画ファイルを保存します。 動画撮影時は10分ごと、動体検知撮影時は1分ごとの ファイルが作成され、古いものから上書きされます。

■暗視撮影(手動操作)

 1.撮影中にボタン I (G)を1回押し。
2.動作ランプ(H)が赤色・青色同時に3回点滅⇒消灯。 (赤外線ON)
3.再度ボタン I (G)を1回押し。

4.動作ランプ(H)が赤色・青色同時に1回点滅⇒消灯。 (赤外線OFF)

■充電しながらの録画

本体をモバイルバッテリー等の外部電源に繋ぐことで充電中の動画撮影が可能になります。

■タイムスタンプ設定

 micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。リ ムーバブルディスク内に「time.txt」が自動生成され ているのを確認。
※自動生成されていない際は「time.txt」テキストファ イルを作成してください。



2.ファイル内に
2020-01-01 23:59:59 N の書式で記述されているため、希望の日時に書き換えて上書き。
※「Y→タイムスタンプ表示」「N→タイムスタンプ非表示」をそれぞれ意味します。
※上記と同じ形式で手入力しても反映されます。
3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

■撮影ファイルの確認方法

1.撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に 挿入。

2. micro USBデータ転送ポート(L)に付属ケーブルをさ しパソコンに繋ぐ。

3.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。 ※認識しない場合はmicro SDカードを本体から取り出し付属のUSBカードリーダーで読み込んでください。

- 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソ コンに移行。
- 5.パソコンに保存したファイルをVLC PlayerやKM Playerで再生。
- ※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したう えで閲覧してください。移行しない状態で再生した場 合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改 善できる場合があります。

■リセット

つまようじ等の先が細いものでリセットスイッチ (1)を 押すとリセット完了。 ※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

MEMO

-				•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	۰.					•	-	-	-	-					10						
•	1	1	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	
•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•/	•	• •	1	•	•	•	•	•	•	•	
•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	1	•	•	
•		1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			1										. 1		١.	2	1	C	2			ι.															
•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	• •														•	•	•	1				1		•		
•	1		•	•	۰	•	٠	•	۰	٠	•	٠	٠	٠	•	۰	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
				2	5	C	T									J	2	0		1	0	1	U.	ġ.													
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.	•	
		_																									d		2	1			2	7			
Ċ	١.	•	•	C.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	2											-			5																						
	•	•	•	•	•	•	1	ċ	ŝ	Č.	1	C	ľ	ľ	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
									7										÷																		
	•	•	•					•		•	•	•	•	•		•			a	1	0	1	Ľ	1	1			•	-	•	•	•	•	۰.		1	
								•																		•	•	•	•	•	•		•		•		
		•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	