





ID CAM デバイス名 1 シェア 2 アラーム発送 3 Wi-Fi設置 4	 ①デバイス名 デバイス名の変更ができます。 ②シェア デバイスを共有できます。 ③アラーム通知 ON/OFF ④Wi-Fi設定(ルーター通信) 遠方から遠隔操作をする際に使用します。 接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完
 デバイス名 シェア アラーム発送 Wi-Fi設置 	 ②シェア デバイスを共有できます。 ③アラーム通知 ON/OFF ④Wi-Fi設定(ルーター通信) 遠方から遠隔操作をする際に使用します。 接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完 どは使用のステレートを通知した。
デバイス名 ・ シェア ・ アラーム発送 ・ Wi-Fi設置 ・	 ③アラーム通知 ON/OFF ④Wi-Fi設定(ルーター通信) 遠方から遠隔操作をする際に使用します。 接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完
シェア 2 アラーム発送 3 Wi-Fi設置 4	④Wi-Fi設定(ルーター通信) 遠方から遠隔操作をする際に使用します。 接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完 ※は结合スキズに教公されるよう場合があります。
アラーム発送 3 〇 Wi-Fi設置 4	接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完
Wi-Fi設置 4	接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完 ※接続完了までに数分かかる場合があります。 ※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の
	「CAM・・・」から始まるネットワークは表示されません
マニール 記簿 6	⑤動体検知設定 閉じる(OFF)/感度:最低⇔高
アノーム設置	 ⑥miroSDカード録画設定 ※撮影画面(3ページ)の⑨手動動画撮影の設定ではありません。
赤外線設定 7	・マイクロSDカードの容量 ・SDカードをアンロードします トSDカードを取りぬす
その他の設置	-SDカードを取り外り ・マイクロSDカードを格式化します -SDカードのフォーマット
	※フォーマット9 ると、microsDガート内のテータ全で 除されます。必要なデータは移動してからフォーマッ を行ってください。
	【A】レコーディングしません SDカードへ録画しない 【B】フルタイムのレコーディング 常時録画 ・レコーディングの時間 L(撮影ファイルの長さ) 30~600(秒)
デバイスを削除します	※設定した時間ことにファイルか生成されます。 【C】アラームレコーディング 動体検知録画 ・アラームレコーディングの時間
Citoth oth	 「動体検知録画ファイルの長さ」10~180(秒) ※SDカードへの録画設定は【A】【B】【C】いずれかを 択してください。
■本体通信とルーター通信の違い	⑦暗視設定 手動/定時(予約)
≪本体通信≫ 「CAM・・・」から始まるネットワークに接続し、カメラと	 ⑧その他設定 ■時間設定
スマホを直接接続することです。 ※あくまでもWi-Fiの有効範囲内での操作となります。	※時間がズレている時は、『スマホの時間を同期します』を選択してください。
ГСАМ Ј	■パワー頻度 50Hz/・60Hz ■初期化の設定 デバイスの再起動/リセット
	⑨デバイスの削除
	MOHO
≪ルーター通信≫ 無線LANルーターを仲介して接続することで、無線LANル 有効範囲外でも、36・46・LTE回線で遠隔操作をすること: ※アプリトで接続したるットロークをママナにまー度接続	
だく必要があります。 ※ルーター通信の場合は「CAM・・・」から始まるネットワー	