本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応　※…補足説明や注意事項、その他備考など

■時刻設定

1. 時刻表示中に本体裏面の時刻設定ボタン（E）を押すと、時刻設定モードへ。時刻設定ボタン（E）を押すごとに「時」→「分」→「年」→「月」→「日」と項目が順番に点滅するので、設定したい項目に合わせる。
2. UP ボタン（F）／ DOWN ボタン（G）でその項目の数値を変更。
3. 時刻設定ボタン（E）を押し、変更した数値を確定（時刻設定完了）。

※12/24 時間表示切替は、時刻表示時に UP ボタン（F）を押す度に切り替わります。

■アラーム時刻設定

=アラームモード　=アラーム ON

1. 時刻表示中に本体裏面のモード切替ボタン（D）を押すと、アラーム時刻設定モードへ。モード切替ボタン（D）を押すごとに「時」→「分」→「スヌーズ（※）」→「アラームサウンド」と項目が順番に点滅するので、設定したい項目に合わせる。
2. UP ボタン（F）／ DOWN ボタン（G）でその項目の数値やアラームサウンドを変更。
3. 時刻設定ボタン（E）を押し、変更した数値を確定（アラーム時刻設定完了）。

※zアイコンはスヌーズのアイコンです。常に表示されますが使用できません。あらかじめご了承ください。

■アラームの ON/OFF の設定方法

1. 時刻表示中に本体裏面のモード切替ボタン（D）を押し、アラーム時刻設定モードへ。
2. UP ボタン（F）を押すごとにアラームアイコンが交互に表示／非表示切り替わるので、アラームを ON にしたい場合は表示させる。

■時報の ON/OFF の設定方法

※時報を ON にすると 1 時間ごとにアラームが鳴ります。

1. 時刻表示中に本体裏面のモード切替ボタン（D）を押し、アラーム時刻設定モードへ。
2. DOWN ボタン（G）を押すごとに時報アイコン **[CHIME]** が交互に表示／非表示切り替わるので、時報を ON にしたい場合は表示させる。

MEMO