MC-P016　取扱説明書

最終更新日
2023/02/16

■製品外観

（A）USB ポート
（B）microSD カードスロット
（C）使用しません
（D）動作ランプ／リセット
※裏側付近
（E）カメラレンズ
※スライドカバー付き
（F）本体電源ボタン

⚠ 注　意

＊本製品は小型防犯カメラです。ボールペンや万年筆、ペンとしての外観はあくまでもイミテーションになります。その為、「最初からインクが出ず文字が書けない」等の初期不良のケースを除き、インク切れ等のいわゆる”ペンとしての寿命切れ”については修理や保証の対象外となります。予めご了承ください。
＊パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源をONにすることで認識することがあります。
＊本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

本 製 品 の 使 い 方

緑字・・・操作に対する本体の自動反応　　※・・・補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1.付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(A)に繋ぎ、本体とパソコンを接続。
2.動作ランプ(D)が赤色に点滅。(充電中)
3.動作ランプ(D)が赤点灯。(充電完了)
※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。目安は1.5時間/充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に

充分に容量が空いたmicro SDカード(別売)を本体のmicro SDカードスロット(B)に挿入。
※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。
※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■本体電源ON
1.本体電源ボタン(F)を約3秒ほど長押し。
2.動作ランプ(D)が青色に点灯。
(電源ON＆撮影待機状態)

■動画撮影開始
1.待機中に本体電源ボタン(F)を短く2回押し。
2.動作ランプ(D)が青色に3回点滅⇒消灯。
(動画撮影開始)
※自動的に1080Pで動画撮影を行います。

■動画撮影停止＆撮影待機状態
1.撮影中に本体電源ボタン(F)を短く1回押し。
2.動作ランプ(D)が消灯⇒青色に点灯。
(動画撮影停止＆撮影待機状態)
※停止した時点で動画ファイルを保存します。

■静止画撮影
1.待機中に本体電源ボタン(F)を短く1回押し。
2.動作ランプ(D)が青色に1回点滅。(1枚撮影)
3.動作ランプ(D)が青色に点灯。(待機に戻る)

■電源OFF
1.電源ON中に本体原電ボタン(F)を約3秒ほど長押し。
2.動画ランプ(D)が青色に点灯⇒消灯。(電源OFF)

■充電中録画
本体をモバイルバッテリー等の外部電源に繋ぐことで充電中の動画撮影が可能になります。

■リセット
操作不能や動作がおかしくなった際は、つまようじ等の先が細いもので動作ランプ(D)を押すことで初期化され状態が改善。

■タイムスタンプ設定
1.micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「time」が自動生成されているのを確認。
※自動生成されていない際は「time」テキストファイルを作成してください。

2.ファイル内に
2018-01-01 00:00:00 Y　または、
2018-01-01 00:00:00 N　の書式で記述されているため、希望の日時に書き換えて上書き。
※「Y→タイムスタンプ表示」「N→タイムスタンプ非表示」をそれぞれ意味します。
※上記と同じ形式で手入力しても反映されます。
3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

■撮影ファイルの確認方法
1.撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に挿入。
2.本体をパソコンに繋ぐ。
3.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
5.パソコンに保存したファイルを確認。
※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

MEMO