

IC-USB003 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2016/06/03

■製品外観



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

*自動車やバイク、自転車などを運転しながらの本体操作やイヤホン使用は、重大な事故に繋がる恐れが非常に大きいです。絶対にお止めください。また、歩行中に使用される際も、機械操作により注意が散漫になる可能性があります。周囲の交通や路面状況に十分ご注意ください。

*本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に**本書**をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1. 本体とパソコンを接続。
2. 動作ランプ(D)が赤色に点滅(充電開始)。
3. 動作ランプ(D)が赤色に点灯(充電完了)。

※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

■電源 ON と音声録音方法

1. 本体電源スイッチ(C)を ON 側へ。
 2. 動作ランプ(D)が青色に点灯(電源 ON と同時に音声録音開始)。
- ※「音声録音」は音声を検知した時だけ、録音を実行します。音声が小さくなれば、自動的に録音を停止し、再度音声を検知すると録音を再開します。

■電源 OFF

1. 本体電源スイッチ(C)を OFF 側へ
2. 動作ランプ(D)が消灯(電源 OFF と同時に音声録音停止)。

■録音ファイルをパソコンで確認する方法

1. 本体とパソコンを接続。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
3. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
4. パソコンに保存したファイルを確認。