

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

設定項目 (詳細)

■動画サイズ

- 撮影する動画サイズの設定
 - └1080P 30fps
 - └1280×720 60fps
 - └1280×720 30fps
 - └848×480
 - └640×480

■ループ録画

- ループ録画の設定
 - └Off
 - └3分
 - └5分
 - └10分

■FOV

- 撮影する視野角の設定
 - └Off
 - └Wide
 - └Middle
 - └Narrow

■WDR

- ワイドダイナミックレンジの設定
 - └Off
 - └On

■動体検知

- 動体検知の設定
 - └Off
 - └On

■動画時の音声録音

- 音声録音の設定
 - └Off
 - └On

■音量調節

- 音量の設定
 - └1
 - └2
 - └3
 - └4
 - └5
 - └6
 - └7
 - └8

■日付スタンプ

- 日付スタンプの設定
 - └Off
 - └On

■TV出力

- TV出力の設定
 - └Off
 - └On

※HDMIとTVを接続する際に設定必須。

■TVモード

- TVモードの設定
 - └NTSC
 - └PAL

※必ずPALを選択してください。

■OSD表示

- OSD (オンスクリーンディスプレイ) の表示設定
 - └Off
 - └On

■INV

- INV (video lapse) の設定
 - └Off
 - └1秒
 - └2秒
 - └5秒
 - └10秒
 - └30秒
 - └1分

■静止画サイズ

- 静止画サイズの設定
 - └12M 4032×3024
 - └10M 3648×2736
 - └8M 3264×2448
 - └5M 2592×1944
 - └3M 2048×1536
 - └2M 1920×1080
 - └640×480
 - └1.3M 1280×960

■画質

- 画質の設定
 - └ファイン
 - └中
 - └エコノミー

■シャープネス

- シャープネスの設定
 - └強め
 - └ノーマル
 - └弱め

■ホワイトバランス

- ホワイトバランスの設定
 - └オート
 - └晴天
 - └曇天
 - └白熱灯
 - └蛍光灯

■カラー

- カラーの設定
 - └標準
 - └白黒
 - └Retro
 - └Warm
 - └Cool

■ISO感度

- ISO感度の設定
 - └オート
 - └100
 - └200
 - └400
 - └800
 - └1600

■露出

- 露出補正の設定
 - └+2
 - └+1.7
 - └+1.3
 - └+1
 - └+0.7
 - └+0.3
 - └0
 - └-0.3
 - └-0.7
 - └-1
 - └-1.3
 - └-1.7
 - └-2

■顔認識

- 顔認識の設定
 - └Off
 - └顔認識
 - └スマイル検出

■Underwater Mode

- 水中での撮影設定
 - └Off
 - └On

■撮影モード

- タイマー撮影の設定
 - └フォト
 - └2秒タイマー
 - └5秒タイマー
 - └10秒タイマー
 - └20秒タイマー

■連射モード

- 連射撮影の設定
 - └Off
 - └3
 - └5
 - └10

■車載カメラモード

- 車載カメラモードの設定
 - └Off
 - └On

■名前をつける

- 名前の設定

■日時

- 日時の設定

■オートパワー OFF

- オートパワー OFF の設定
 - └Off
 - └3分
 - └5分
 - └10分

■操作音

- 操作音の設定
 - └Off
 - └On

■画面消灯時間

- 画面消灯時間の設定
 - └30秒
 - └1分
 - └3分
 - └5分
 - └Off

■電源周波数

- 周波数の設定
 - └50Hz
 - └60Hz
- ※東日本は50Hz、西日本は60Hzに設定してください。

■回転

- 画面回転の設定
 - └Off
 - └On

■LOGO Watermark

- ロゴ表示の設定
 - └Off
 - └On

■言語

- 言語の設定
 - └英語
 - └オランダ語
 - └フランス語
 - └ドイツ語
 - └スペイン語
 - └イタリア語
 - └ポルトガル語
 - └中国語
 - └日本語
 - └ロシア語
 - └韓国語
 - └ルーマニア語
 - └ポーランド語
 - └チェコ語
 - └スロバキア語
 - └ハンガリー語
 - └デンマーク語
 - └アラビア語
 - └ベトナム語
 - └トルコ語

■消去

- ファイルの消去
 - └このファイルを消去
 - └全ファイルを消去

■フォーマット

■デフォルト設定

- 設定をデフォルトに戻す

■バージョン

- バージョンの確認